Manual de Instalação

SolidWorks Enterprise PDM 2011





Conteúdo

Avisos legais	Vi
1 Guia de Instalação do SolidWorks Enterprise PDM	8
2 Visão geral da instalação	9
Componentes de instalação obrigatórios	9
Componentes de instalação opcionais	10
Cenários de distribuição do Enterprise PDM	10
Requisitos de sistema	12
Resumo da instalação	12
Assistência à instalação	13
3 Instalação e configuração do SQL Server	14
Instalação do SQL Server 2008	14
Antes de instalar o SQL Server 2008	15
Executar a instalação do SQL Server 2008	15
Após a instalação do SQL Server 2008	19
Verificação de que o SQL Server 2008 foi instalado corretamente	19
Atualizar para o SQL Server 2008	19
Executar a atualização para o SQL Server 2008	
Após a atualização para o SQL Server 2008	22
Instalação do SQL Server 2005	23
Antes da instalação do SQL Server 2005	23
Executar a instalação do SQL Server 2005	23
Após a instalação do SQL Server 2005	26
Verificação de que o SQL Server 2005 foi instalado corretamente	26
Atualizar para o SQL Server 2005	26
Antes da atualização para o SQL Server 2005	27
Execução da atualização para o SQL Server 2005	27
Após a atualização para o SQL Server 2005	30
Instalação de service packs do SQL Server 2005	30
Determinação da versão do SQL Server 2005 instalada atualmente	30
Obtenção de service packs do SQL Server 2005	31
Preparação para a instalação de service packs do SQL Server 2005	31
Instalação de service packs do SQL Server 2005	
Solução de problemas do SQL Server	
Os clientes não conseguem trabalhar no vault de arquivos	32
Falha dos recursos administrativos do Enterprise PDM	33
O Enterprise PDM não pode se conectar ao servidor	33

	Alterar a conta de login no SQL Server usada pelo Enterprise PDM	34
	Criar uma nova conta de Login do SQL	34
	Usar o novo login do SQL com o arquivamento do Enterprise PDM	
	Conceder a um usuário SQL o acesso db_owner para bancos de dados do vault de arquivo do	
	Enterprise PDM existentes	35
	Permissões SQL insuficientes	36
4	Instalar o SolidWorks Enterprise PDM	37
	Iniciar as instalações do Enterprise PDM	
	Instalação do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM	
	Antes de instalar o servidor de banco de dados	
	Executar a instalação do servidor de banco de dados	
	Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM	
	Antes de instalar o servidor de arquivamento	
	Executar a instalação do servidor de arquivamento	
	Abrir portas para a comunicação Cliente/Servidor	
	Executar o servidor de arquivamento no Windows XP SP2 e Windows Vista	
	Adição de servidores de arquivamento em um ambiente de WAN	
	Instalação do servidor da web do SolidWorks Enterprise PDM	
	Instalação do cliente SolidWorks Enterprise PDM	
	Antes de instalar os clientes	
	Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação	
	Habilitar registro em log para solução de problemas de instalação	
	Criar uma imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM	
	Distribuir clientes com o Active Directory	
	Habilitar o registro em log durante a distribuição do Enterprise PDM	56
	Criar um script de instalação silenciosa do Enterprise PDM	
5	Criar e distribuir vistas do vault de arquivos	50
J	Criação do vault de arquivos	
	Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas	
	Habilitar transmissões com firewalls do Windows	
	Uso do Enterprise PDM em um servidor de terminal	
	Criação de um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos	
	Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active	00
	DirectoryDirectory	67
	Localização do ID do vault do Enterprise PDM	
	Receber uma vista de vault distribuída	
	Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN	
	Configuração manual do servidor de arquivos que é anunciado aos clientes do Enterprise PDM	
	Configuração manda do contrator do displações que o anamorado dos cincinicos do Enterpriso i Bin	6 9
	Especificação manual das configurações da diretiva de grupo do SolidWorks Enterprise PDM	
	Opcoes da diretiva Configurações do SolidWorks Enterprise PDM	71

6 Configuração da Pesquisa de conteúdo	74
Visão geral da pesquisa de conteúdo	
Configuração de computador recomendada	74
Configuração do serviço de indexação no sistema do SQL Server	75
Verificar a instalação do Serviço de Indexação da Microsoft	75
Monitoração e ajuste do Microsoft Indexing Service	76
Indexação dos arquivamentos do vault de arquivos do Enterprise PDM	76
Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL	77
Atualizar o banco de dados do vault de arquivos com o nome do servidor de indexação	
Alteração da conta de login no servidor de banco de dados	77
Alterar a conta de login no SQL Server	78
Adição de filtros de servidor de indexação	
Filtro para arquivamentos compactados (gzip)	79
Filtros do índice da Microsoft	
Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos	
Remover o índice de um vault de arquivos	80
7 Backup e restauração de vaults de arquivos	81
Backup de bancos de dados de vaults de arquivos	
Backup de bancos de dados de vadits de arquivos	
Backup das configurações do servidor de arquivamento	
Backup de arquivos no arquivamento	
Programação de backups de bancos de dados usando um plano de manutenção	
Iniciar o SQL Server Agent	
Configurar um plano de manutenção para backup do banco de dados	
Restauração de um vault de arquivos	
Restauração dos bancos de dados de vaults de arquivos do servidor SQL	
Verificação da restauração do banco de dados ConisioMasterDb	
Restaurar o servidor de arquivamento e os arquivamentos de vaults de arquivos	
8 Upgrading Enterprise PDM	89
About Enterprise PDM Upgrade	89
Upgrading from Versions Older than Conisio 6.2	89
Upgrading the Enterprise PDM Web Server	89
Client Licenses	89
Visual Basic 6 Add-ins	90
Before Upgrading	90
Determining the Current Version	90
Determining Which Updates Have Been Applied	91
Removing Visual Basic 6 Add-ins	91
Upgrading the Archive Server	91
Upgrading the Database Server	
Upgrading File Vaults	
Upgrading the File Vault Database	93

Upgrading File Vault Archives	96
Upgrading Toolbox in Enterprise PDM	100
9 Atualizar arquivos do SolidWorks	101
Atualizar arquivos do SolidWorks	101
Atualização obrigatória de software utilitários	102
Requisitos de sistema	103
Preparação para a atualização	103
Selecting Version Settings	104
Running the Upgrade Utility	105
Criar e usar arquivos de instrução de trabalho	105
Concluir uma atualização interrompida	106
After Upgrading	107
Formatos de nome de arquivo para logs de atualização	107
Managing Backup Files	108
Locating and Removing Backup Files	108
10 Configurações adicionais	109
Gerenciar o tamanho do log de transações SQL	109
Mudar para o modelo de recuperação simples	109
Reduzir o tamanho do log de transações	110
Configuração do Enterprise PDM para comunicação usando somente endereços IP	110
Atualizar o servidor de arquivamento para a comunicação usando endereços IP	110
Atualizar o servidor SQL para a comunicação usando endereços IP	110
Atualizar os clientes Enterprise PDM para comunicação usando endereços IP	111
Verificar a comunicação por endereço IP	111
Migração de componentes do servidor para outro sistema	112
Copiar arquivos para o novo servidor	112
Configurar o banco de dados SQL migrado	112
Configurar o servidor de arquivamento migrado	113
Atualizar as chaves de Registro dos clientes	114
Atualizar as configurações de replicação	114
Verificar a migração do servidor	114

Avisos legais

© 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, uma empresa da Dassault Systèmes S.A., 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts, 01742 EUA. Todos os direitos reservados.

As informações e o software discutidos neste documento estão sujeitos a modificações sem aviso e não constituem compromissos da Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Nenhum material pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a expressa permissão por escrito da DS SolidWorks.

O software discutido neste documento é fornecido sob licença e poderá ser utilizado ou copiado apenas de acordo com os termos da licença. Todas as garantias fornecidas pela DS SolidWorks referentes a software e documentação estão estabelecidas no Contrato de Licença, e nada que estiver declarado ou implícito neste documento ou seu conteúdo deve ser considerado ou julgado como modificações ou alterações de quaisquer termos, incluindo as garantias, do contrato de licença.

Avisos de patentes

O software CAD mecânico 3D SolidWorks $^{\circ}$ é protegido pelas patentes americanas 5.815.154; 6.219.049; 6.219.055; 6.611.725; 6.844.877; 6.898.560, 6.906.712; 7.079.990; 7.477.262; 7.558.705, 7.571.079, 7.590.497, 7.643.027; 7.672.822; 7.688.318; 7.694.238 e patentes estrangeiras (p.ex., EP 1.116.190 e JP 3.517.643).

O software eDrawings é protegido pelas patentes americanas 7.184.044 e 7.502.027, e pela patente canadense 2.318.706.

Patentes pendentes nos EUA e no exterior.

Marcas comerciais e nomes de produtos dos produtos e servidos SolidWorks

SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings e o logotipo eDrawings são marcas comerciais registradas da DS SolidWorks, e FeatureManager é uma marca registrada de co-propriedade da DS SolidWorks.

CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst e XchangeWorks são marcas comerciais da DS SolidWorks.

FeatureWorks é marca comercial registrada da Geometric Ltd.

SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation e eDrawings Professional são nomes de produtos da DS SolidWorks.

Outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

SOFTWARE PARA COMPUTADOR COMERCIAL - PROPRIETÁRIO

Direitos restritos do Governo dos Estados Unidos. (Não aplicável fora dos Estados Unidos da América.) O uso, duplicação ou divulgação pelo governo estão sujeitos às restrições estabelecidas em FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), e no acordo de licença, como aplicável.

Contratante/fabricante:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 EUA

Avisos sobre direitos autorais dos produtos SolidWorks Standard, Premium, Professional e Education

Partes deste software © 1986-2010 Siemens Product Lifecycle Management Software III (GB) Ltd. Todos os direitos reservados.

Partes deste software © 1986-2010 são propriedade da Siemens Industry Software Limited. Todos os direitos reservados.

Partes deste software © 1998-2010 Geometric Ltd.

Partes deste software © 1996-2010 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Partes deste software incorporam o PhysX[™] by NVIDIA 2006-2010.

Partes deste software © 2001 - 2010 Luxology, Inc. Todos os direitos reservados, patentes pendentes.

Partes deste software © 2007 - 2010 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. e seus licenciados. Todos os direitos reservados. Protegido pelas patentes nos EUA 5.929.866; 5.943.063; 6.289.364; 6.563.502; 6.639.593; 6.754.382; patentes pendentes.

Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, o logotipo Adobe PDF, Distiller e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Inc. nos EUA e em outros países.

Mais informações sobre direitos autorais estão disponíveis no SolidWorks, no menu **Ajuda** > **Sobre o SolidWorks**.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos SolidWorks Simulation

Partes deste software © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992-2007 Computational Applications e System Integration, Inc. Todos os direitos reservados.

Avisos sobre direitos autorais do produto Enterprise PDM

Outside In® Viewer Technology, © Copyright 1992 - -2010, Oracle.

© Copyright 1995-2010, Oracle. Todos os direitos reservados.

Partes deste software © 1996-2010 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Avisos sobre direitos autorais dos produtos eDrawings

Partes deste software © 2000-2010 Tech Soft 3D.

Partes deste software © 1995-1998 Jean-loup Gailly e Mark Adler

Partes deste software © 1998-2001 3Dconnexion.

Partes deste software © 1998-2010 Open Design Alliance Todos os direitos reservados.

Partes deste software © 1995-2009 Spatial Corporation.

Este software é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

Guia de Instalação do SolidWorks Enterprise PDM

Visão geral da instalação na página 9	Componentes de instalação obrigatórios e opcionais, cenários de distribuição e resumo da instalação.
Instalação e configuração do SQL Server na página 14	Instalação e atualização do SQL Server 2008 e do SQL Server 2005, e instalação do service pack do SQL Server 2005. Inclui a alteração da conta de login no SQL Server.
Instalar o SolidWorks Enterprise PDM na página 37	Instalação dos servidores de banco de dados, de arquivamento e da web do Enterprise PDM, e dos clientes Enterprise PDM. A instalação de clientes inclui a criação e distribuição de imagens administrativas e a criação de scripts para instalações silenciosas.
Criar e distribuir vistas do vault de arquivos na página 59	Criação de vistas do vault de arquivos, usando o assistente Configuração de Vista. Inclui a utilização de vistas compartilhadas, a criação de scripts para a configuração de vistas do vault de arquivos e a distribuição de vistas do vault.
Configuração da Pesquisa de conteúdo na página 74	Configuração do serviço de indexação do Enterprise PDM. Inclui a indexação de arquivamentos do vault de arquivos, a atualização do nome do servidor de indexação, a alteração das contas de login e a adição de filtros do servidor de indexação.
Upgrading Enterprise PDM na página 89	Atualização dos servidores de servidores de banco de dados, de arquivamento e da web, dos arquivamentos e banco de dados do vault de arquivos, e dos clientes do Enterprise PDM.
Backup e restauração de vaults de arquivos na página 81	Backup do banco de dados do vault de arquivos e do banco de dados principal do Enterprise PDM, incluindo as configurações do servidor de arquivamento. Inclui o agendamento de backups do banco de dados e a restauração dos vaults de arquivos.
Configurações adicionais na página 109	Gerenciamento do tamanho do log de transações SQL, configuração da comunicação do Enterprise PDM somente com endereços IP e migração dos componentes do servidor para outro sistema.

Visão geral da instalação

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Componentes de instalação obrigatórios
- Componentes de instalação opcionais
- Cenários de distribuição do Enterprise PDM
- Requisitos de sistema
- Resumo da instalação
- Assistência à instalação

Componentes de instalação obrigatórios

Para usar o Enterprise PDM, estes componentes precisam ser instalados e configurados:

Microsoft SQL Server	O banco de dados do vault de arquivos do Enterprise PDM precisa estar hospedado no Microsoft SQL Server 2008 (SPO ou superior) ou no Microsoft SQL Server 2005 (SPO2 ou superior).
	O software SQL Server não está incluído no DVD do SolidWorks Enterprise PDM e precisa ser instalado separadamente.
Servidor de banco de dados do Enterprise PDM	O servidor de banco de dados periodicamente procura atualizações nos bancos de dados do Enterprise PDM, por exemplo, notificações, atualizações das vistas locais, atualizações do agendamento de replicações e alterações nos servidores de indexação. Ele também gerencia as regras de importação e exportação de dados.
Servidor de arquivamento do Enterprise PDM	O servidor de arquivamento hospeda os arquivos físicos armazenados em um vault de arquivos do Enterprise PDM e gerencia os usuários e suas credenciais.

Cliente Enterprise PDM

Cada computador que acessa o vault de arquivos do Enterprise PDM precisa ter um dos seguintes clientes instalados:

PDM

Enterprise Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de formatos CAD, como o SolidWorks. Os suplementos CAD permitem aos usuários acessar o Enterprise PDM a partir de um aplicativo CAD.

PDM

Enterprise Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo **Contributor** arquivos CAD. Os suplementos de CAD, porém, não têm suporte neste tipo de cliente.

Enterprise PDM Viewer

Permite acesso somente para leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) os arquivos, nem usar os suplementos de CAD.

Componentes de instalação opcionais

Os seguintes componentes da instalação são opcionais:

Servidor da web do Enterprise PDM	O servidor da web fornece acesso a um vault de arquivos pela Internet ou uma intranet.
Enterprise PDM	O servidor de indexação do Enterprise PDM permite pesquisas completas de conteúdo em vários tipos de arquivo armazenados num vault de arquivos do Enterprise PDM.

Cenários de distribuição do Enterprise PDM

A distribuição de componentes do Enterprise PDM depende do tamanho e do tipo de organização em que ele é usado.


Rede de empresa de médio porte

Um servidor executando o Microsoft SQL Server hospeda o servidor de arquivamento e o servidor de banco de dados. As estações de trabalho Windows que têm o cliente Enterprise PDM instalado estão conectadas ao servidor.



Rede de empresa de grande porte


Um servidor, executando o SQL Server, hospeda os bancos de dados do vault de arquivos e o servidor de banco de dados. Outro servidor hospeda o servidor de arquivamento. As estações de trabalho que têm o cliente Enterprise PDM instalado estão conectadas aos servidores. Um servidor da web permite o acesso pela Internet, usando os clientes da web do Enterprise PDM.



Escritórios conectados por WAN

Um servidor principal, executando o SQL Server, hospeda o servidor de banco de dados central. Um segundo servidor hospeda o servidor de arquivamento. Cada escritório da WAN tem um servidor que hospeda um servidor de arquivamento local, com um arquivamento de vault de arquivos replicado.

As estações de trabalho que têm o cliente Enterprise PDM instalado são atribuídas ao servidor de arquivamento local correspondente e ao servidor de banco de dados central.



Requisitos de sistema

Os requisitos de sistema do Enterprise PDM estão disponíveis no site da SolidWorks.

http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html

Resumo da instalação

Embora os componentes possam ser instalados em qualquer ordem, a seqüência recomendada para a instalação de uma LAN é descrita aqui.

Para instalar os componentes do Enterprise PDM:

- Instale o SQL Server no sistema que vai hospedar o banco de dados de vault de arquivos do Enterprise PDM, a não ser que você já tenha um SQL Server em execução. Para obter detalhes, consulte Instalação e configuração do SQL Server na página 14.
- Instale o componente de servidor de banco de dados no sistema que executa o SQL Server.
 - Para obter detalhes, consulte **Instalação do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM** na página 39.
- 3. Instale o servidor de arquivamento no sistema que executa o SQL Server ou em um sistema separado.
 - Para obter detalhes, consulte **Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM** na página 41.

- 4. Instale o cliente Enterprise PDM em todas as estações de trabalho que vão acessar o vault de arquivos.
 - Para obter detalhes, consulte **Instalação do cliente SolidWorks Enterprise PDM** na página 50.
- 5. Crie um novo vault de arquivos usando a ferramenta de administração do Enterprise PDM em um sistema onde o cliente Enterprise PDM está instalado.
 - Para obter detalhes, consulte Criação do vault de arquivos na página 59.
- 6. Opcionalmente, configure o servidor de indexação do Enterprise PDM para fornecer suporte à pesquisa de conteúdo.
 - Para obter detalhes, consulte **Configuração da Pesquisa de conteúdo** na página 74.
- 7. Atribua os clientes restantes ao servidor de arquivamento e crie vistas locais do vault de arquivos, usando o assistente Configuração de Vista.
 - Para obter detalhes, consulte Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas na página 59.

Assistência à instalação

O suporte técnico de primeiro nível para os produtos SolidWorks é fornecido pelo revendedor.

Para obter ajuda no contato com seu revendedor:

- Consulte http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm.
- Nos EUA ou Canadá, ligue para 1-800-693-9000.
- Em outros países, ligue para 1-978-371-5011.
- Envie um e-mail para customercenter@solidworks.com.

Instalação e configuração do SQL Server

O SolidWorks Enterprise PDM usa um banco de dados Microsoft baseado em SQL para armazenar informações sobre arquivos e atividades em um vault de arquivos. Os vaults de arquivos requerem o SQL Server 2008 (SP0 ou posterior) ou o SQL Server 2005 (SP2 ou posterior).

É recomendado o uso do SQL Server 2008 para hospedar o banco de dados do vault de arquivos.

Se você já tem a versão necessária do SQL Server instalada, passe para a seção **Instalar o SolidWorks Enterprise PDM** na página 37.

Se não tiver certeza da versão do SQL Server instalada, consulte o artigo 321185 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft para identificar sua versão e edição:

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us



O DVD do Microsoft SQL Server 2008 é incluído no kit de mídia do SolidWorks Enterprise PDM. Se você instalar um kit obtido por download, precisará obter o software Microsoft SQL Server separadamente; ele não é incluído no download.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Instalação do SQL Server 2008
- Atualizar para o SQL Server 2008
- Instalação do SQL Server 2005
- Atualizar para o SQL Server 2005
- Instalação de service packs do SQL Server 2005
- Solução de problemas do SQL Server
- Alterar a conta de login no SOL Server usada pelo Enterprise PDM

Instalação do SQL Server 2008

O instalador do SQL Server 2008 tem um sistema de Ajuda que contém as consideraçõesnecessárias para execução no Windows Vista ou posterior. Os manuais on-line do SQL Server 2008 contêm os requisitos de hardware e software e instruções detalhadas para a instalação.

Para obter mais detalhes, consulte

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.100).aspx.

Esta seção descreve como instalar a versão inicial do SQL Server 2008. Se você está instalando o SQL Server 2008 R2, siga essas instruções. Para obter mais detalhes, consulte http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx.

Antes de instalar o SQL Server 2008

Para instalações locais, você precisa executar a **Instalação** como um administrador. Se instalar o SQL Server 2008 a partir de um compartilhamento remoto, você precisa usar uma conta de domínio com permissões para leitura e execução no compartilhamento remoto.

Se o Enterprise PDM estiver instalado no sistema, use **Adicionar ou remover programas** para desinstalar o pacote **Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility** (Compatibilidade com versões anteriores) antes de iniciar a instalação do SQL Server 2008.

São necessários o Microsoft .Net Framework versão 3.5 SP01 e o Windows Installer 4.5. Se eles não estiverem instalados, o Assistente de Instalação os instalará antes de iniciar o SQL Server 2008. Essas instalações podem exigir que o computador seja reiniciado.

Para o Windows Server 2008 R2 x64, para instalar o.Net framework 3.5 SP01, clique com o botão direito em **My Computer** e selecione **Manage** > **Features**. No Add Features Wizard, na página Features, expanda .Net Framework 3.5.1 Features e selecione .Net Framework 3.5.1 (Installed).

Executar a instalação do SQL Server 2008

- 1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows Explorer.
- 2. Insira a mídia de instalação do SQL Server 2008. Na pasta raiz, clique duas vezes em setup.exe e use as seleções padrão, a não ser quando as instruções incluírem seleções específicas.

Tela	Ação
Central de Instalação do SQL Server/Planejamento	No painel da esquerda, clique em Instalação .
Central de Instalação do SQL Server/Instalação	Clique em Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente .
Regras de Suporte à Instalação	O instalador verifica se existem problemas que impedirão a instalação dos arquivos de suporte do SQL Server: • Se nenhum problema for relatado, clique em OK . • Se forem relatados problemas:
	 Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Chave do Produto	 Selecione Insira a chave do produto e digite sua chave de licença. Clique em Avançar.
Termos de Licença	 Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Avançar.
Arquivos de Suporte à Instalação	Clique em Instalar .
Regras de Suporte à	O instalador executa uma verificação adicional:
Instalação	 Se nenhum problema for detectado, clique em Avançar. Se forem relatados problemas:
	 Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Seleção de Recursos	 Em Recursos da instância, selecione Serviços de Mecanismo de Banco de Dados. Em Recursos compartilhados, selecione: Conectividade das Ferramentas de Cliente Integration Services Compatibilidade com versões anteriores de ferramentas de cliente Manuais Online do SQL Server Ferramentas de gerenciamento - básicas Ferramentas de gerenciamento - completas Clique em Avançar.

Tela	
	Ação
Configuração da Instância	Se esta é uma nova instalação:
	 Selecione Instância padrão. Clique em Avançar.
	Se o SQL Server já está instalado no sistema e você optou por não fazer a atualização:
	 Selecione Instância nomeada. Digite um nome de instância exclusivo para esta instalação:
	nome_do_computador\nome_da_instância.
	3. Clique em Avançar .
Requisitos de Espaço em Disco	Se os requisitos de espaço em disco forem atendidos, clique em Avançar .
	Se os requisitos de espaço em disco não forem atendidos:
	 Anote o espaço necessário. Clique em Cancelar. Adicione o espaço necessário. Execute novamente a instalação.
Configuração do Serviço/guia Conta de	SQL Server Agent e Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server:
serviço	 Nome da Conta: NT AUTHORITY\SYSTEM Tipo de Inicialização: Automático
	SQL Server Integration Services 10.0:
	Nome da Conta: NT AUTHORITY\SYSTEM
	• Tipo de Inicialização: Automático
	Navegador do SQL Server:
	Nome da Conta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
	Tipo de Inicialização: Automático
Configuração do	
Configuração do Serviço/guia Agrupamento	 Para Mecanismo de banco de dados, clique em Personalizar. Na caixa de diálogo, selecione Designador e ordem de classificação do agrupamento e o Designador de agrupamento que corresponde à sua localidade. Mantenha as demais seleções.
	Não é possível usar o Enterprise PDM em um servidor que usa configurações binárias.
	3. Clique em Avançar .

Tela	Ação
Configuração do Mecanismo de Banco de Dados/guia Provisionamento de Conta Não altere as configurações das guias Diretórios de Dados e Fluxo de Arquivos.	 Selecione Modo misto (autenticação do SQL Server e autenticação do Windows). O Enterprise PDM usa a autenticação do SQL Server para comunicação de banco de dados. Digite uma senha forte para a conta de administrador do sistema (sa). Não deixe a senha em branco. Para obter as regras para senhas, clique em Ajuda. Digite a senha novamente para confirmá-la. Não esqueça a senha, pois ela será necessária para a configuração dos bancos de dados do vault de arquivos do Enterprise PDM. Em Especificar administradores do SQL Server, clique em Adicionar. Na caixa de diálogo Selecionar usuários, computadores ou grupos, insira o nome do administrador local do sistema ou do grupo de Administradores. Clique em Avançar.
Configuração do Mecanismo de Banco de Dados/guia Diretórios de Dados	(Opcional) Para alterar a pasta padrão em que são armazenados os bancos de dados criados pelo Enterprise PDM, modifique o local do Diretório de banco de dados de usuário e do Diretório de log de banco de dados de usuário .
Relatório de Erro e Uso	Clique em Avançar .
Regras de Instalação	O instalador verifica se existem problemas que impedirão a instalação do SQL Server 2008. • Se nenhum problema for detectado, clique em Avançar . • Se forem relatados problemas: 1. Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos. 2. Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Pronto para instalar	Clique em Instalar .

Tela	Ação
Andamento da instalação	A instalação pode ser demorada.
	Se ocorrer um erro referente aos Arquivos de Compatibilidade com Versões Anteriores do SQL Server (SQL Server Backwards-Compatibility Files), cancele a instalação. Use Adicionar ou remover programas para desinstalar o pacote Microsoft SQL Server 2005 Backwards Compatibility. Em seguida, reinicie a instalação do SQL Server 2008.
	Quando a barra de andamento mostrar Processo de instalação concluído , clique em Avançar .
Concluído	Clique em Fechar .
	Se receber uma mensagem avisando que é necessário reiniciar o computador, clique em OK . Se a reinicialização não começar automaticamente, reinicie o computador manualmente.

Após a instalação do SQL Server 2008

Para usar comunicações SQL seguras através da rede e ter um servidor de certificados, você pode habilitar a criptografia SSL.

Consulte os seguintes artigos da Microsoft:

- http://support.microsoft.com/kb/316818/en-us
- http://support.microsoft.com/kb/318605/en-us

Verificação de que o SQL Server 2008 foi instalado corretamente

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > Ferramentas de Configuração > SQL Server Configuration Manager.
- 2. Clique em **SQL Server 2008 Services** e verifique se **SQL Server (MSSQLSERVER)** está em execução.
- 3. Se não estiver, para iniciar esse serviço, clique com o botão direito em **SQL Server** (**MSSQLSERVER**) e selecione **Iniciar**.

Atualizar para o SQL Server 2008

Siga estas instruções para atualizar uma instância existente do SQL Server 2000 ou 2005 para o SQL Server 2008 ou SQL Server 2008 R2.

Se você está atualizando para o SQL Server 2008, consule o manual on-line do SQL Server 2008 para obter instruções detalhadas:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.100).aspx

Se estiver atualizando para o SQL Server 2008 R2, consulte http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Se não tiver certeza da versão do SQL Server instalada, consulte o artigo 321185 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft para identificar sua versão e edição:

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us

Todos os bancos de dados do vault de arquivos são atualizados automaticamente para o formato SQL Server 2008 quando a instância do servidor é atualizada.

Executar a atualização para o SQL Server 2008

- 1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows Explorer.
- 2. Insira a mídia de instalação do SQL Server 2008 e, na pasta-raiz, clique duas vezes em setup.exe.

Use as seleções padrão, a menos que as instruções indiquem seleções específicas.

Tela	Ação
Central de Instalação do SQL Server/página Planejamento	No painel da esquerda, clique em Instalação .
Central de Instalação do SQL Server/página Instalação	Clique em Atualizar o SQL Server 2000 ou SQL Server 2005 .
Regras de Suporte à Instalação	O instalador verifica se existem problemas que impedirão a instalação dos arquivos de suporte do SQL Server:
	 Se nenhum problema for relatado, clique em OK.
	Se forem relatados problemas:
	 Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos.
	 Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Chave do Produto	 Selecione Insira a chave do produto e digite sua chave de licença. Clique em Avançar.
Termos de Licença	 Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Avançar.
Arquivos de Suporte à Instalação	Clique em Instalar .
Regras de Suporte à Instalação	O instalador executa uma verificação adicional.
	 Se nenhum problema for detectado, clique em Avançar. Se forem relatados problemas:
	•
	 Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos.
	 Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Selecionar Instância	Selecione a instância do SQL Server a ser atualizada. MSSQLSERVER é o valor predeterminado.
Selecionar Recursos	Lista os recursos SQL instalados que serão atualizados.
	Clique em Avançar .
Configuração da Instância	Lista a instância nomeada que será atualizada.
	Clique em Avançar .

Tela	Ação
Requisitos de Espaço em Disco	Se os requisitos de espaço em disco forem atendidos, clique em Avançar .
	Se os requisitos de espaço em disco não forem atendidos:
	 Anote o espaço necessário. Clique em Cancelar.
	 Adicione o espaço necessário. Execute novamente a instalação.
Configuração do Servidor	Clique em Avançar .
Atualização de Texto Completo	Selecione Importar e clique em Avançar .
Relatório de Erro e Uso	Clique em Avançar .
Regras de Atualização	O instalador verifica se existem problemas que impedirão a atualização do SQL Server 2008.
	 Se nenhum problema for detectado, clique em Avançar.
	 Se forem relatados problemas:
	 Clique em Mostrar detalhes para listar os componentes que falharam ou acionaram avisos.
	 Clique em Cancelar para interromper a instalação e corrigir os problemas.
Pronto para atualizar	Clique em Atualizar .
Andamento da Atualização	Quando a atualização de todos os componentes for concluída, clique em Avançar .
Concluído	Clique em Fechar .
Central de Instalação do SQL Server	Clique no X do canto superior direito para fechar

Após a atualização para o SQL Server 2008

• Verifique a atualização.

Para obter detalhes, consulte **Verificação de que o SQL Server 2008 foi instalado corretamente** na página 19.

• Solução de problemas.

Para obter detalhes, consulte Solução de problemas do SQL Server na página 32.

Instalação do SQL Server 2005

O programa de instalação contém documentos de Ajuda. Consulte os manuais on-line do SQL Server (em inglês) para obter instruções de instalação detalhadas.

Clique aqui para ver os manuais on-line do SQL Server.

Antes da instalação do SQL Server 2005

Se o Enterprise PDM estiver instalado no sistema, use **Adicionar ou remover programas** para desinstalar o pacote **Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility** (Compatibilidade com versões anteriores do Microsoft SQL Server 2005) antes de iniciar a instalação do SQL Server 2005.

Executar a instalação do SQL Server 2005

- 1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows Explorer.
- 2. Insira o CD do SQL Server 2005 e use as seleções padrão, a menos que sejam fornecidas instruções em contrário.

Tela	Ação
Início	Em Install, selecione Server components, tools, books online e samples.
End User License Agreement	 Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Next.
Pé-requisitos de instalação	 Se os componentes obrigatórios estiverem listados, clique em Install. Se não houver pré-requisitos, clique em Next.
Welcome to the Microsoft SQL	Clique em Next .
Server Installation Wizard	O assistente de instalação verifica o sistema para assegurar que os requisitos são atendidos.
System Configuration Check	Leia as advertências e faça as correções.
	Se não houver advertências, clique em Next .
Registration Information	Digite seu nome e as informações da sua empresa e clique em Next .
Components to Install	 SQL Server Database Services Componentes da Estação de Trabalho, Manuais Online e Ferramentas de Desenvolvimento Clique em Advanced para usar opções personalizadas, por exemplo, remover as ferramentas de desenvolvimento ou especificar um local de instalação diferente de C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server.
	2. Clique em Next .
Instance Name	No caso de uma nova instalação, selecione Default instance e clique em Next .
	Se o SQL Server já está instalado no sistema e você optou por não fazer a atualização:
	 Selecione Named Instance. Digite um nome de instância exclusivo para esta instalação:
	nome_do_computador\nome_da_instância.
	3. Clique em Next .

Tela	Ação
Service Account	 Selecione Use the built-in System account, Local system Em Start services at the end of setup, selecione SQL Server Agent e SQL Browser.
	SQL Server está selecionado por padrão.
	3. Clique em Next .
Authentication Mode	1. Selecione Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication).
	O Enterprise PDM usa a autenticação do SQL Server para comunicação de banco de dados.
	 Digite uma senha forte para a conta de administrador do sistema (sa). Não deixe a senha em branco. Para obter as regras para senhas, clique em Help.
	Não esqueça a senha, pois ela será necessária para a configuração dos bancos de dados do vault de arquivos do Enterprise PDM.
	3. Clique em Next .
Collation Settings	Em Collation Settings for service: SQL, selecione Collation designator and sort order e o agrupamento que corresponde à sua localidade. Mantonha as domais solosões.
	Mantenha as demais seleções.
	Não é possível usar o Enterprise PDM em um servidor que usa configurações binárias.
	2. Clique em Next .
Error and Usage Report Settings	Clique em Next .
Ready to Install	Clique em Install .

Tela	Ação
Setup Progress	Quando a instalação de todos os componentes estiver concluída, clique em Next .
	Se ocorrer um erro referente aos Arquivos de Compatibilidade com Versões Anteriores do SQL Server (SQL Server Backwards-Compatibility Files):
	 Cancele a instalação. Use Adicionar ou remover programas para desinstalar o pacote Microsoft SQL Server 2005 Backwards Compatibility. Reinicie a instalação do SQL Server 2005.
Completing Microsoft SQI 2005 Setup	Server Clique em Finish .

Após a instalação do SQL Server 2005

Aplique o SQL 2005 Service Pack 2 (SP2) ou posterior. Para obter detalhes, consulte **Instalação de service packs do SQL Server 2005** na página 30.



Para usar comunicações SQL seguras através da rede e ter um servidor de certificados, você pode habilitar a criptografia SSL. Consulte os seguintes artigos da Microsoft:

- http://support.microsoft.com/kb/316818/en-us
- http://support.microsoft.com/kb/318605/en-us

Verificação de que o SQL Server 2005 foi instalado corretamente

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager.
- 2. Clique em **SQL Server 2005 Services** e verifique se **SQL Server (MSSQLSERVER)** está em execução.
- 3. Se não estiver, para iniciar esse serviço, clique com o botão direito em **SQL Server** (MSSQLSERVER) e selecione **Iniciar**.

Atualizar para o SQL Server 2005

Siga essas instruções para atualizar uma instância existente do SQL Server 7 ou SQL Server 2000 para o SQL Server 2005.

Consulte os manuais on-line do SQL Server (em inglês) para obter instruções detalhadas:

Clique aqui para ver os manuais on-line do SQL Server.

Se não tiver certeza da versão do SQL Server instalada, consulte o artigo 321185 da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft para identificar sua versão e edição:

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us

Todos os bancos de dados do vault de arquivos são atualizados automaticamente para o formato SQL Server 2005 quando a instância do servidor é atualizada.

Antes da atualização para o SQL Server 2005

Execute essas etapas de configuração antes de atualizar para o SQL Server 2005.

- Faça um backup completo de todos os bancos de dados SQL existentes.
 - Não é possível reverter para versões anteriores um banco de dados atualizado para o SQL Server 2005 ou o SQL Server 2008, nem restaurar um backup de banco de dados do SQL 2005 ou SQL 2008 para uma versão anterior do SQL Server (por exemplo, SQL Server 2000). No entanto, é possível restaurar um backup de banco de dados SQL/MSDE 2000 diretamente para o SQL Server 2005.
- Certifique-se de atualizar a instância correta do SQL Server.
 - É possível executar o SQL Server 2005 em paralelo com o SQL Server 2000 ou 7. Contudo, é recomendável atualizar, e não criar uma nova instância.
- Se o Enterprise PDM já está instalado no sistema, use Adicionar ou remover programas para desinstalar o pacote Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility.
- Obtenha o nome de usuário e senha de uma conta SQL com acesso administrativo à instância que está sendo atualizada.

Execução da atualização para o SQL Server 2005

Siga este procedimento para atualizar sua instalação com o SQL Server 2005.

- 1. Feche todos os aplicativos do Windows, incluindo o Windows Explorer.
- 2. Insira o CD do SQL Server 2005 e use as seleções padrão, a menos que sejam fornecidas instruções em contrário.

Tela	Ação
Start (Iniciar)	Em Install (Instalar), selecione Server components, tools, books online e samples (Componentes do servidor, ferramentas, documentação on-line e amostras).
End User License Agreement (Contrato de Licença de Usuário Final)	 Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Next.
Installing Prerequisites (Instalando pré-requisitos)	Se forem listados componentes necessários, clique em Install .
	Se não houver componentes necessários, clique em Next .
Welcome to the Microsoft SQL	Clique em Next .
Server Installation Wizard (Bem-vindo ao Assistente para Instalação do Microsoft SQL Server)	O assistente de instalação verifica o sistema para assegurar que os requisitos são atendidos.
System Configuration Check (Verificação da Configuração do	Leia as advertências e faça as correções necessárias antes de continuar.
Sistema)	Se não houver advertências, clique em Next .
Registration Information (Informações de Registro)	Digite seu nome e as informações da sua empresa e clique em Next .
Components to Install (Componentes a Serem Instalados)	 Selecione: SQL Server Database Services Workstation components, Books Online and development tools (Componentes da Estação de Trabalho, Manuais Online e Ferramentas de Desenvolvimento)
	Clique em Advanced para usar opções personalizadas, por exemplo, remover as ferramentas de desenvolvimento ou especificar um local de instalação diferente de C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server.
	2. Clique em Next .

Tela	Ação
Instance Name (Nome da instância)	 Selecione a instância a ser atualizada; em geral a instância predeterminada.
	Para atualizar uma instância nomeada (Named instance) selecione uma instância existente. Se você inserir o nome de uma nova instância, o SQL Server 2005 será instalado como uma nova instalação, sem substituir ou atualizar o servidor que já existe. Consulte os manuais on-line do SQL Server para obter instruções detalhadas sobre a atualização de instâncias.
	Clique em Installed Instances (Instâncias instaladas) para ver uma lista das instâncias existentes do servidor que podem ser atualizadas no sistema. Na caixa de diálogo Installed Instances, selecione a instância a atualizar e clique em OK .
	2. Clique em Next .
Existing Components (Componentes existentes)	Selecione todos os componentes do SQL que podem ser atualizados e clique em Next .
Upgrade Logon Information (Atualizar Informações do Logon)	 Selecione SQL Server Authentication Mode (Modo de Autenticação do SQL Server). Digite o nome de usuário e senha de uma conta SQL com acesso administrativo para a instância que está sendo atualizada (em geral, a conta de usuário sa). Clique em Next.
Service Account (Conta de serviço)	 Selecione Use the built-in System account, Local system (Usar a conta interna do sistema, Sistema local) Em Start services at the end of setup (Iniciar serviços ao final da instalação), selecione SQL Browser (Navegador do SQL). Clique em Next.
Error and Usage Report Settings (Configurações do Relatório de Erro e Uso)	Clique em Next .
Ready to Install (Pronto para Instalar)	Clique em Install .

Tela	Ação
Setup Progress (Progresso da Instalação)	Quando a instalação de todos os componentes for concluída, clique em Next .
Completing Microsoft SQL Server 2005 Setup (Concluindo a Instalação do Microsoft SQL Server 2005)	Clique em Finish .

Após a atualização para o SQL Server 2005

Depois de atualizar para o SQL Server 2005, você precisa seguir algumas etapas adicionais para validação e configuração.



Alguns desses procedimentos, como a identificação e solução de problemas, são iguais para o SQL Server 2005 e o SQL Server 2008.

Verifique a atualização.

Para obter detalhes, consulte **Verificação de que o SQL Server 2005 foi instalado corretamente** na página 26.

Aplique o SQL 2005 Service Pack 2 (SP2) ou posterior.

Para obter detalhes, consulte **Instalação de service packs do SQL Server 2005** na página 30.

• Solução de problemas.

Para obter detalhes, consulte Solução de problemas do SQL Server na página 32.

Instalação de service packs do SQL Server 2005

O Enterprise PDM requer, no mínimo, o Service Pack 2 (SP2) instalado na instância do SQL Server 2005 que hospeda os bancos de dados do vault de arquivos.

Siga estas instruções para aplicar o service pack mais recente do SQL Server 2005.

Para obter mais informações, consulte a documentação de instalação do service pack no site de download.

Determinação da versão do SQL Server 2005 instalada atualmente

Usando o SQL Server Management Studio, você pode determinar que versão do SQL Server 2005 está instalada no seu computador.

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
- 2. Faça o login como administrador do sistema.
- 3. Clique com o botão direito no servidor e selecione **Properties**.
- 4. No painel da esquerda, clique em **General**.
- 5. No painel da direita, localize o número da versão e use esta tabela para determinar o service pack.

9.00.1399.06	SQL Server 2005
9.00.2047.00	SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)
9.00.3042.00	SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

6. Se o Service Pack 2 não estiver instalado, faça o download e instale-o.

Obtenção de service packs do SQL Server 2005

Siga este procedimento para fazer o download do SQL Server 2005 Service Pack 2 da Microsoft.

- Vá para o site http://support.microsoft.com/kb/913089/.
- 2. Em Como obter, clique no link indicado em Para obter o SQL Server 2005 SP2.
- 3. Selecione o pacote apropriado para a plataforma do servidor (edição de 32 ou 64 bits) e o idioma do SQL Server 2005 que você está usando. O pacote "x86" é o indicado para a edição de 32 bits.
- 4. Faça o download dos arquivos do service pack para o SQL Server.

Preparação para a instalação de service packs do SQL Server 2005

Antes de instalar um Service pack do SQL Server 2005, execute esses procedimentos.

- 1. Faça o backup de SQL completo de todos os bancos de dados de usuário SQL existentes (por exemplo, o banco de dados do vault de arquivos).
- 2. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de controle > Ferramentas administrativas.
- 3. Na caixa de diálogo Ferramentas administrativas, clique em **Serviços**.
- 4. Na caixa de diálogo Serviços, interrompa todos os aplicativos e serviços conectados às instâncias do SQL Server que estão sendo atualizadas. Incluindo os seguintes:
 - SQL Server Management Studio
 - Servidor de banco de dados do Enterprise PDM
 - Servidor de arquivamento do Enterprise PDM



NÃO interrompa os seguintes serviços SQL:

- SQL Server (MSSQLSERVER)
- SQL Server Agent (MSSQLSERVER)

Instalação de service packs do SQL Server 2005

Para instalar um Service Pack do SQL Server 2005, siga este procedimento.

1. Execute o arquivo de extração automática do service pack.

Tela	Ação
Welcome	Clique em Next .
License Terms	Leia e aceite o contrato de licença, depois clique em Next .
Feature Selection	Verifique se todos os recursos estão marcados e clique em Next .
Authentication	Selecione Apply selection to all instances e clique em Next .
Error and Usage Report Settings	Selecione as opções de relatório e clique em Next .
Running Processes	Encerre os processos que estiverem em execução e clique em Next .
Ready to Install	Clique em Install .
Setup Progress	Quando a instalação de todos os componentes estiver concluída, clique em Next .
Completing Microsoft SQL Server 2005 SP2 Setup	Clique em Next .
Informações adicionais	 Se você está executando o Windows Vista ou posterior, desmarque Launch the provisioning tool for Windows Vista after SP2 installation completes e clique em Finish para fechar o assistente Setup. Se você está executando o Windows Vista ou posterior, na caixa de diálogo SQL Server User Provisioning on Vista, em Available privileges, selecione os privilégios administrativos necessários e mova-os para a lista Privileges that will be granted.

- 2. Se não foi necessária uma reinicialização, você pode ter que iniciar o serviço do SQL Server:
 - a) No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager.
 - b) Selecione SQL Server 2005 Services.
 - c) Se SQL Server (MSSQLSERVER) n\u00e3o estiver em execu\u00e3o, clique nele com o bot\u00e3o direito e selecione Start.
- 3. Inicie os demais serviços que você interrompeu antes de aplicar o service pack, incluindo o servidor de banco de dados e o servidor de arquivamento.

Solução de problemas do SQL Server

Os clientes não conseguem trabalhar no vault de arquivos

Causa A senha do SQL expirou ou a conta foi bloqueada.

Solução Desbloqueie a conta fazendo o login usando a Autenticação do

Windows.

Para desbloquear a conta do SQL Server

 No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.

- 2. Na caixa de diálogo Conectar ao servidor:
 - a) Para Autenticação, selecione Autenticação do Windows.
 - b) Clique em Conectar.
- 3. No painel da esquerda, expanda **Segurança** e selecione **Logons**.
- 4. Clique com o botão direito no login do SQL que está definido para uso no servidor de arquivamento (normalmente, a conta sa) e selecione **Propriedades**.
- 5. Na caixa de diálogo Propriedades de Logon, no painel da esquerda, selecione **Status**.
- 6. Em Status, para Autenticação do SQL Server, desmarque O logon está bloqueado.
- 7. Saia do SQL Server Management Studio.

Falha dos recursos administrativos do Enterprise PDM

Causa Não são permitidas conexões remotas.

Solução Habilite a opção de acesso remoto do SQL Server.

Para habilitar a opção de acesso remoto do SQL Server.

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.
- 2. Faça o login como administrador do sistema.
- 3. Clique com o botão direito no servidor e selecione **Propriedades**.
- 4. Na caixa de diálogo Propriedades do Servidor, clique em Conexões.
- 5. No painel da direita, em Conexões do servidor remoto, verifique se Permitir conexões remotas com este servidor está selecionada e clique em OK.
- 6. Saia do SQL Server Management Studio.

O Enterprise PDM não pode se conectar ao servidor

Causa O TCP/IP não está habilitado ou a porta TCP é incorreta.

Solução Ative o protocolo TCP/IP para conexões de cliente e certifique-se

de que a porta TCP 1433 está aberta.

Para ativar o protocolo TCP/IP do SQL Server:

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > Ferramentas de Configuração > SQL Server Configuration Manager.
- 2. Faça o login como administrador do sistema.
- 3. No painel da esquerda, expanda **SQL Server 2008 Network Configuration** e clique em **Protocolos para MSSQLSERVER**.
- 4. No painel da direita, certifique-se de que TCP/IP está habilitado.
- 5. Clique com o botão direito em TCP/IP e selecione Propriedades.

- 6. Na guia Endereços IP, certifique-se de que o TCP está usando a porta 1433.
- 7. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Alterar a conta de login no SQL Server usada pelo Enterprise PDM

Os serviços do servidor de arquivamento e/ou banco de dados precisam ter acesso a todos os banco de dados do Enterprise PDM que gerenciam por meio de um login SQL com, pelo menos, acesso db_owner . Normalmente, quando o SQL Server é instalado, um login de administrador do sistema (sa) é criado, com acesso completo a todos os bancos de dados do SQL Server.

Use esse administrador de sistema ou crie um novo usuário com acesso db_owner aos bancos de dados do Enterprise PDM.

Se estiver planejando criar novos bancos de dados de vault de arquivos usando um login SQL db owner, crie primeiro esse login SQL.



Se você instalar um novo servidor de banco de dados, as informações correspondentes serão solicitadas durante a instalação.

Criar uma nova conta de Login do SQL

- No SQL Server que hospedará os novos bancos de dados do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
- 2. Faça o login como administrador do sistema.
- 3. No painel da esquerda, expanda **Security**.
- 4. Clique com o botão direito em **Logins** e selecione **New login**.
- 5. Na caixa de diálogo Login New, selecione **General**:
 - a) Digite um nome de login para o novo usuário SQL.
 - b) Selecione **SQL Server Authentication** e digite uma senha.
 - c) Desmarque Enforce password policy.
 - d) Clique em **OK**.
- 6. Feche o Management Studio.



Esse login não precisa de nenhuma permissão adicional para ser usado pelo Enterprise PDM.

Usar o novo login do SQL com o arquivamento do Enterprise PDM

- No sistema que executa o servidor de arquivamento do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 2. Na caixa de diálogo Servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM, selecione **Ferramentas** > **Configurações predeterminadas**.
- 3. Na caixa de diálogo Configurações, em Login SQL, clique em Alterar.
- 4. Na caixa de diálogo Alterar login de usuário SQL, insira o login de usuário SQL e a senha do novo usuário SQL.



A partir desse momento, os novos bancos de dados de vault de arquivos criados receberão a atribuição de acesso db_owner para este usuário.

- 5. No sistema que executa o servidor de banco de dados do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de banco de dados.
- 6. Na caixa de diálogo Servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM, insira o login e senha do novo usuário SQ, e clique em **OK**.
- 7. Reinicie o serviço do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM.

Conceder a um usuário SQL o acesso db_owner para bancos de dados do vault de arquivo do Enterprise PDM existentes

- No SQL Server que hospeda os novos bancos de dados do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
- 2. Faca o login como administrador do sistema.
- 3. No painel da esquerda, expanda **Security** e selecione **Logins**.
- 4. Clique com o botão direito no usuário SQL e selecione **Properties**.
- 5. Na caixa de diálogo Login Properties:
 - a) No painel da esquerda, selecione **User Mapping**.
 - b) No painel da direita, em **Users mapped to this login**, selecione **Map** para todos os bancos de dados do Enterprise PDM (bancos de dados do vault de arquivos e **ConisioMasterDb**).
 - c) Para cada banco de dados, em **Database role membership**, selecione **db_owner**.
 - d) Clique em OK.
- 6. Clique com o botão direito no servidor e selecione **New Query**.
- 7. No painel da direita, insira a seguinte instrução de consulta no novo usuário **db_owner** e clique em **Execute**.

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO [NOME DO USUÁRIO SQL]
```

- 8. Saia do Microsoft SQL Server Management Studio.
- 9. No sistema que executa o servidor de arquivamento do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 10. Na caixa de diálogo Servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM, selecione **Ferramentas** > **Configurações predeterminadas**.
- 11. Na caixa de diálogo Configurações, em Login SQL, clique em Alterar.
- 12. Na caixa de diálogo Alterar login de usuário SQL, insira o login e senha do novo usuário SQL, e clique em **OK**.
- 13. No sistema que executa o servidor de banco de dados do Enterprise PDM, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de banco de dados.
- 14. Na caixa de diálogo Servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM, insira o login e senha do novo usuário SQ, e clique em **OK**.
- 15. Reinicie o serviço do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM.

Permissões SQL insuficientes

Se não atribuir permissões SQL suficientes ao usuário SQL, você não poderá efetuar o login em nenhuma vista do vault de arquivos.

Serão exibidas mensagens de advertência se o usuário SQL não tiver, pelo menos, acesso db_owner ao:

• Banco de dados ConisioMasterDb

Por exemplo:

Não foi possível efetuar o login no banco de dados "vault_de_arquivos no Servidor nome do servidor".

• Banco de dados do vault de arquivos

Por exemplo:

Não foi possível acessar o item no banco de dados.

Instalar o SolidWorks Enterprise PDM

A mídia do SolidWorks Enterprise PDM contém os componentes de servidor e cliente.

Você pode instalar cada componente separadamente ou selecionar vários componentes para instalação em uma única operação.

Por exemplo, para instalar o servidor de banco de dados e o servidor de arquivamento no mesmo computador, você pode selecionar as duas opções na tela Instalação de servidor.

Na instalação de vários componentes, as telas apropriadas correspondentes são exibidas. Para simplificação, os procedimentos neste capítulo descrevem a instalação dos componentes separadamente.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Iniciar as instalações do Enterprise PDM
- Instalação do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM
- Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM
- Instalação do servidor da web do SolidWorks Enterprise PDM
- Instalação do cliente SolidWorks Enterprise PDM

Iniciar as instalações do Enterprise PDM

As etapas iniciais são idênticas para todas as instalações do Enterprise PDM.



Você precisa ter o Adobe Acrobat instalado para abrir a documentação fornecida no DVD do SolidWorks Enterprise PDM.

Para iniciar a instalação do Enterprise PDM:

Insira o DVD do SolidWorks Enterprise PDM.
 Se a tela Instalação do SolidWorks Enterprise PDM 2011 não for exibida, localize o arquivo Autorun. exe no disco de instalação e clique nele duas vezes.



Também é possível iniciar o assistente de instalação manualmente, executando \setup\setup.exe a partir do CD; contudo, desta forma será omitida a tela de instalação inicial.

- 2. Na tela Instalação do SolidWorks Enterprise PDM 2011, para alterar o idioma da tela de instalação e o idioma que é instalado, posicione o cursor sobre o ícone de idioma e selecione seu idioma.
- 3. Na parte inferior da tela, você pode:

- Clicar nos primeiros dois links para ver as instruções de instalação resumidas.
- Clicar em **Manuais de administração** para ver a documentação de instalação e administração.
- 4. Para iniciar a instalação, clique em **Instalar**.
 - O assistente de instalação verifica se os componentes de software obrigatórios, Windows Installer 3.1, MSXML 6.0 e .Net Framework 3.0, estão instalados no sistema.
- 5. Se algum componente obrigatório estiver faltando, será exibida uma caixa de diálogo com uma lista dos componentes que faltam.
 - Clique em **OK** para instalar os componentes.

Depois disso, o assistente de instalação prossegue. Inicie a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Contrato de licença	Aceite o contrato de licença e clique em Avançar .
Informações do cliente	 Digite o Nome de usuário e a Organização. Selecione o Idioma predeterminado. Clique em Avançar.
Pasta de destino	Para aceitar o local de instalação predeterminado, clique em Avançar .
	Para especificar outro local de instalação:
	 Clique em Alterar. Navegue até o novo local. Clique em OK . Clique em Avançar.
Tipo de instalação	 Para instalar um ou mais servidores Enterprise PDM, selecione Instalação de servidor.
	Para obter mais detalhes, consulte:
	 Instalação do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM na página 39 Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM na página 41 Instalação do servidor da web do SolidWorks Enterprise PDM na página 50
	 Para instalar o cliente Enterprise PDM, selecione Instalação de cliente.
	 Para obter detalhes, consulte Instalação do cliente SolidWorks Enterprise PDM na página 50. Selecione Personalizada para escolher os recursos a serem instalados (incluindo o Item Explorer e o filtro GZ para a indexação de arquivamentos compactados).

Instalação do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM

O servidor de banco de dados periodicamente procura atualizações nos bancos de dados do Enterprise PDM, por exemplo, notificações, atualizações das vistas locais, atualizações do agendamento de replicações e alterações nos servidores de indexação.

Ele precisa estar instalado para ser instalado para permitir o seguinte:

Notificações automáticas	Fluxo de trabalho e outras notificações automáticas, como alteração de estado, check-out, check-in e prazo final
Atualizações de vistas	Atualizações automáticas das listagens nas vistas do vault de arquivos e suplementos
Atualizações de listas de cartões	Atualizações periódicas das listas de cartões que utilizam consultas SQL para pesquisa de seu conteúdo
Programação de armazenamento frio	Atualização dos servidores de arquivamento com as alterações feitas nas programações de armazenamento frio
Programação de replicação	Atualização dos servidores de arquivamento com as alterações feitas nas programações de replicação
Administração de servidores de indexação	Administração do serviço de indexação para pesquisas de conteúdo
Importar/Exportar dados	Execução das regras de importação e exportação de dados, a intervalos predefinidos

É recomendado instalar o servidor de banco de dados no mesmo sistema do Microsoft SQL Server. É possível instalá-lo em outro sistema, mas isso pode ocasionar sobrecarga da rede.

Antes de instalar o servidor de banco de dados

- Certifique-se de que o servidor de banco de dados tem acesso ao servidor de arquivamento pela porta TCP 3030 e ao SQL Server pela porta TCP 1433.
- Obtenha as seguintes informações:
 - Nome do SQL Server
 - Nome e senha de uma conta de usuário SQL com acesso de leitura/gravação



Se não souber o nome de um usuário com acesso de leitura e gravação, você pode usar a conta SQL sa, que possui essas permissões. Também é possível criar um login exclusivamente com essa finalidade.

Para obter detalhes, consulte **Alterar a conta de login no SQL Server usada pelo Enterprise PDM** na página 34.

Executar a instalação do servidor de banco de dados

- 1. Efetue o login, local ou remotamente, como usuário com direitos administrativos locais no sistema em que o servidor de banco de dados está sendo instalado.
- 2. Comece a instalação, como descrito em **Iniciar as instalações do Enterprise PDM** na página 37.

3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Tipo de instalação	Selecione Instalação de servidor e clique em Avançar .
	Para instalar vários componentes no mesmo sistema, como os componentes de cliente e de servidor, ou instalar componentes adicionais, selecione Personalizada .
Instalação de servidor	Selecione Servidor de banco de dados e clique em Avançar .
Login no servidor de banco de dados SQL do SolidWorks Enterprise PDM	Especifique o nome do servidor SQL a servir de host para os bancos de dados de vault de arquivos, executando uma dessas ações:
	 Digite o nome do servidor SQL. Clique em Procurar para selecionar em uma lista das instâncias de servidores SQL disponíveis na rede e clique em OK.
	Se o servidor SQL estiver instalado no sistema onde você está instalando o servidor de banco de dados, digite ou selecione (local).
	 No campo Nome de login, digite o nome de um usuário SQL no servidor que tem acesso de leitura e gravação (isto é, permissão db_owner) a todos os bancos de dados do Enterprise PDM hospedados no servidor SQL (os bancos de dados de vault de arquivos e ConisioMasterDb). No campo Senha, digite a senha do usuário SQL. Clique em Avançar.
	As informações de login são verificadas. Se estiverem incorretas, será exibida uma advertência.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM

O servidor de arquivamento hospeda os arquivos físicos (desenhos, documentos, etc.) armazenados em um vault de arquivos do Enterprise PDM e gerencia os usuários e suas credenciais.

Todos os clientes que utilizam o Enterprise PDM precisam conectar-se a um ou mais servidores de arquivamento, os quais hospedam um ou mais arquivamentos de vault de arquivos.

O servidor de arquivamento é executado como um serviço na conta de sistema do computador em que está instalado, enviando e recebendo arquivos entre os clientes e o arquivamento do vault de arquivos. Ele também armazena informações de login dos usuários e suas senhas. É necessária somente uma instalação servidor de arquivamento por computador, hospedando um ou mais arquivamentos do vault de arquivos.

Em um ambiente replicado, vários servidores de arquivamento podem ser instalados para hospedar cópias replicadas do mesmo arquivamento do vault de arquivos. Consulte o *Manual de Replicação do SolidWorks Enterprise PDM*, localizado no diretório \Support\Guides\ do DVD do SolidWorks Enterprise PDM.



Para evitar problemas de conexão, o nome do servidor de arquivamento precisa ter 15 caracteres ou menos.

Antes de instalar o servidor de arquivamento

Configure os usuários, contas e permissões necessárias para concluir a instalação do servidor de arquivamento.

Acesso à pasta-raiz

A conta de sistema precisa ter direitos completos de acesso para criar pastas e arquivos na pasta a ser designada como pasta-raiz do servidor de arquivamento. A pasta-raiz também pode estar em um compartilhamento de rede que permite ao servidor de arquivamento ler e gravar arquivos.



Nas propriedades do serviço, é possível alterar a conta de login no servico do servidor de arquivamento para usuários diferentes do da conta do sistema.

Conta de usuário SQL

O usuário SQL que se comunica com os bancos de dados do vault de arquivos do Enterprise PDM precisa ter, pelo menos, permissões db_owner para todos os bancos de dados do vault de arquivos existentes no SQL Server.

Você pode usar a conta sa criada durante a instalação do SQL Server.

Para obter mais informações sobre logins do SQL, consulte Alterar a conta de login no SQL Server usada pelo Enterprise PDM na página 34.

grupo

Contas de usuário e de Se quiser atribuir a usuários e grupos direitos de acesso ao servidor de arquivamento durante a instalação, crie esses usuários e grupos antes de começar.



Para usar usuários de domínio no Enterprise PDM, crie um grupo de domínio no controlador de domínios e adicione os usuários de domínio que devem ter permissão para efetuar o login no SolidWorks Enterprise PDM.

- Durante a instalação, adicione o grupo de domínio usando o diálogo Localizar usuário ou grupo; os usuários aparecerão na ferramenta de administração do Enterprise PDM.
- Após a instalação, você pode executar a ferramenta Configuração do servidor de arquivamento para adicionar ou alterar as atribuições dos usuários e grupos.

Executar a instalação do servidor de arquivamento

- 1. Efetue o login, local ou remotamente, como usuário com direitos administrativos locais no sistema em que está instalando o servidor de arquivamento.
- 2. Comece a instalação, como descrito em Iniciar as instalações do Enterprise PDM na página 37.
- 3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Tipo de instalação	Selecione Instalação de servidor .
Instalação de servidor	Selecione Servidor de arquivamento e clique em Avançar .
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar . Se for emitida uma mensagem informando que seu acesso de segurança à rede local está definido como "Somente convidados" e deve ser alterado para "Clássico", clique em Sim para aceitar a alteração. Quando a instalação terminar, o assistente Configuração do servidor de arquivamento será aberto.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Bem-vindo

Clique em Avançar.

Pasta-raiz

- 1. Execute uma destas ações:
 - Aceite o local predeterminado para a pasta-raiz do servidor de arquivamento.
 - Altere o local, sequindo um destes procedimentos:
 - Clique em **Procurar** e procure o arquivo.
 - Digite o caminho.



Se a pasta que você especificar não existir, o sistema perguntará se ela deve ser criada.

O caminho para a pasta-raiz recebe o nome de **Arquivamentos**, que é usado na configuração ou anexação de um vault de arquivos a partir do assistente Configuração de Vista em um cliente.



Você precisa incluir a pasta-raiz e suas subpastas (ou seja, arquivamentos do vault de arquivos) nas rotinas de backup diárias.

2. Clique em Avançar.

Senha de administrador

1. Digite e confirme uma senha para o usuário Administrador.

A conta do usuário Administrador (Admin) possui direitos administrativos completos nos vaults de arquivos. O Administrador pode criar usuários, configurar fluxos de trabalho, excluir arquivos, etc. Ele é o único usuário existente num vault de arquivos recém-criado.

É possível alterar a senha a qualquer momento usando a ferramenta Configuração de servidor de arquivamento.

2. Clique em Avançar.

Login e senha de usuário SQL

 Digite as informações de login do usuário SQL que vai se comunicar com os bancos de dados do vault de arquivos hospedados no SQL Server.

Você pode usar o usuário administrador do sistema do SQL Server **sa**.

Se você especificar um usuário SQL com permissões restritas no SQL Server, ele receberá o acesso db_owner para todos os novos vault de arquivos criado.

2. Clique em Avançar.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Segurança

Para definir as contas de usuário do Windows que têm permissão de acesso ao servidor de arquivamento, selecione-as em Usuários e grupos disponíveis e clique na seta que aponta para Acesso administrativo ou Acesso de anexação.

Usuários e grupos disponíveis

Todos os usuários e grupos locais encontrados no sistema são listados, por padrão.

Para adicionar contas de domínio à lista:

- 1. Clique em Localizar usuário ou grupo.
- 2. Na caixa de diálogo Localizar usuário ou grupo, pesquise outras contas de usuário ou grupo. Para adicionar um grupo de domínio, digite dominio\nomegrupo e clique em OK.

Acesso

Fornece acesso suficiente para criar novos vaults administrativo de arquivos ou remover, anexar e atualizar os vaults existentes no servidor de arquivamento.

> Quando você cria um vault de arquivos, insere o nome de usuário e senha de uma conta que foi adicionada nesta seção.

Acesso de anexação

Fornece acesso suficiente para anexar objetos aos vaults de arquivos existentes gerenciados por este servidor de arquivamento.

Quando você cria uma vista do vault ou conecta-se a um vault de arquivos, insere o nome de usuário e senha de uma conta que foi adicionada nesta seção.

Assistente Configuração do servidor de arquivamento

Tipo de login

Selecione um dos seguintes métodos de autenticação a ser usado como valor predeterminado quando forem criados novos vaults de arquivos gerenciados por este servidor de arquivamento:

PDM

Login do Os nomes de usuário e senhas do Enterprise PDM **Enterprise** são armazenados no servidor de arquivamento. É possível adicioná-los ou removê-los usando a ferramenta de administração do Enterprise PDM em um cliente do Enterprise PDM.

Login do

Sincroniza os logins em um vault de arquivos com **Windows** os usuários do usuários conectados no Windows (Active Directory). As senhas e nomes são definidos por meio do gerenciamento de conta padrão do Windows.

> Na caixa de diálogo Configurações de login do Windows, selecione as contas em **Usuários e grupos** disponíveis e adicione-as a Usuários e grupos **adicionados** clicando no botão de seta para a direita.

Para adicionar contas de domínio à lista:

- 1. Clique em Localizar usuário ou grupo.
- 2. Na caixa de diálogo Localizar usuário ou grupo, pesquise outras contas de usuário ou grupo. Para adicionar um grupo de domínio, digite dominio\nomegrupo e clique em OK.

Login do **LDAP**

Obtém as contas de usuários de um servidor, usando o método LDAP (por exemplo, servidores Novell). Os usuários ficam disponíveis quando são adicionados a um vault de arquivos por meio da ferramenta de administração do Enterprise PDM. As senhas e nomes de usuário são definidos no servidor LDAP que gerencia as contas.

Para definir as configurações de conexão ao servidor usando LDAP:

Digite o nome ou endereço IP de um servidor LDAP.	
Digite a porta usada para o LDAP no servidor. A porta predeterminada é 389.	
Adicione pelo menos um contexto com usuários que devem estar listados no gerenciador de usuários do Enterprise PDM.	
Os nomes de contexto precisam ser inseridos como nomes distintos; por exemplo, O-companhia, OU=departamento, O=companhia OU CN=Usuários, DC=companhia, DC=com.	

-		
Assistente Configuração do servidor de arquivamento		
	Contexto do usuário	Digite um contexto para o login de usuário utilizado pelo servidor de arquivamento para conexão com o servidor LDAP.
	Nome do usuário	Digite um nome de usuário que existe no contexto de usuário selecionado. Esse usuário será utilizado pelo servidor de arquivamento para conexão com o servidor LDAP.
	Senha	Digite a senha do usuário selecionado.
Concluído	Clique em Concluir .	

Abrir portas para a comunicação Cliente/Servidor

Os sistemas operacionais Windows XP SP2, Windows Server 2008, Windows 7 e Vista têm firewalls embutidos que, por padrão, estão ativados. Isso pode restringir o acesso à rede dos aplicativos que requerem conexão por interface TCP/IP.

O servidor de arquivamento usa a porta TCP 3030 para comunicação com os clientes. Esta porta precisa estar totalmente aberta no firewall para que a instalação do Enterprise PDM funcione corretamente. Se esta porta não estiver aberta, o servidor de arquivamento não ficará disponível.

Para a comunicação com clientes, a porta TCP 1433 do SQL Server também precisa estar aberta no firewall. Se tiver problemas com um SQL Server executado no Windows XP SP2, você pode também usar o processo a seguir para criar exceções para a porta 1433.

Abrir portas no Windows XP

No Windows XP SP2, você usa a opção Firewall da Central de Segurança para criar exceções que abrem as portas necessárias para as comunicações do Enterprise PDM.

Para abrir portas no Windows XP:

- No Windows, clique no menu Iniciar, depois em Painel de controle > Central de segurança.
- 2. Na caixa de diálogo Central de Segurança do Windows, em **Gerenciar definições de segurança de**, selecione **Firewall do Windows**.
- 3. Na caixa de diálogo Firewall do Windows, na guia Exceções, clique em **Adicionar porta**.
- 4. Na caixa de diálogo Adicionar uma porta:
 - a) Para **Nome**, digite o nome da exceção.
 - b) Para Número da porta, especifique 3030.
 - c) Selecione TCP.
 - d) Clique em **Alterar escopo**.
- 5. Na caixa de diálogo Alterar escopo, selecione **Minha rede (sub-rede) somente** para restringir o acesso à rede somente para os computadores da rede. Clique em **OK** duas vezes.
- 6. Crie outra exceção para a porta 3030, repetindo as etapas de 3 a 5, mas selecionando **UDP** como protocolo.
- 7. Na caixa de diálogo Firewall do Windows, selecione ambas as novas exceções de porta para ativá-las.

8. Clique em **OK**.

Abrir portas no Windows Server 2008, Windows Vista e Windows 7

No Windows Server 2008, Windows Vista e Windows 7, você usa o Windows Firewall com Segurança Avançada para abrir as portas necessárias para a comunicação com os clientes.

Você cria regras de porta que habilitam as portas TCP e UPD 3030 e 1433 para o tráfego de entrada e de saída do Enterprise PDM.

Para abrir essas portas:

- 1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Painel de Controle**.
- Na página Ajuste as configurações do computador, clique em Sistema e Segurança.
- 3. No painel direito, clique em Firewall do Windows.
- 4. No painel da esquerda, clique em **Configurações Avançadas**.
- No painel direito, em Exibir e criar regras de firewall, clique em Regras de Entrada.
- 6. No painel mais à direita, em **Ações, Regras de Entrada**, clique em **Nova Regra**.
- 7. No Assistente para Nova Regra de Entrada , na tela Tipo de Regra, no painel direito, selecione **Porta** e clique em **Avançar**.
- 8. No painel direito, na tela Protocolo e Portas:
 - a) Selecione **TCP**.
 - b) Selecione Portas locais específicas e digite 3030.
 - c) Clique em **Avançar**.
- 9. No painel direito da tela Ação, selecione **Permitir a conexão** e clique em **Avançar**.
- 10. No painel direito da tela Perfil, desmarque **Público** e clique em **Avançar**.
- 11. Na tela Nome, para Nome, digite o nome da exceção; por exemplo, Habilitar a porta TCP 3030 para o tráfego de entrada do Enterprise PDM e clique em Concluir.

O assistente é fechado e a regra é adicionada à lista de regras de entrada. Por padrão, ela é ativada.

- 12. Repita as etapas 6 a 11 para criar uma regra de entrada para a porta UDP 3030, e regras de entrada TCP e UDP para a porta 1433.
- 13. No painel da esquerda, clique em Regras de Saída.
- 14. Repita as etapas 6 e 11 mais quatro vezes para criar as regras de saída para as portas TCP e UDP 3030 e 1433.
- 15. Clique em **Arquivo** > **Sair** para fechar a janela Firewall do Windows com Segurança Avançada.
- 16. Feche o Painel de Controle do Windows.

Executar o servidor de arquivamento no Windows XP SP2 e Windows Vista

Os sistemas operacionais Windows XP SP2 e Vista têm firewalls embutidos que, por padrão, estão ativados. Isso pode restringir o acesso à rede dos aplicativos que requerem uma conexão pela interface TCP/IP.

O servidor de arquivamento usa a porta TCP 3030 para comunicação com os clientes. Esta porta precisa estar totalmente aberta no firewall do Windows XP SP2 para que a instalação do Enterprise PDM funcione corretamente. Se esta porta não estiver aberta, o servidor de arquivamento não ficará disponível.

Para a comunicação com clientes, a porta TCP 1433 do SQL Server também precisa estar aberta no firewall. Se tiver problemas com um SQL Server executado no Windows XP SP2, você pode também usar o processo a seguir para criar exceções para a porta 1433.

O procedimento a seguir descreve a configuração do firewall no Windows XP SP2. A configuração no Vista é semelhante.

Para configurar o firewall para o servidor de arquivamento:

- No Windows, clique no menu Iniciar, depois em Painel de controle > Central de segurança.
- 2. Na caixa de diálogo Central de Segurança do Windows, em **Gerenciar definições de segurança de**, selecione **Firewall do Windows**.
- 3. Na caixa de diálogo Firewall do Windows, na guia Exceções, clique em **Adicionar porta**.
- 4. Na caixa de diálogo Adicionar uma porta:
 - a) Para Nome, digite o nome da exceção.
 - b) Para **Número da porta**, especifique 3030.
 - c) Selecione TCP.
 - d) Clique em Alterar escopo.
- 5. Na caixa de diálogo Alterar escopo, selecione **Minha rede (sub-rede) somente** para restringir o acesso à rede somente para os computadores da rede. Clique em **OK** duas vezes.
- 6. Crie outra exceção para a porta 3030, repetindo as etapas de 3 a 5, mas selecionando **UDP** como protocolo.
- 7. Na caixa de diálogo Firewall do Windows, selecione ambas as novas exceções de porta para ativá-las.
- 8. Clique em OK.

Adição de servidores de arquivamento em um ambiente de WAN

Os clientes do SolidWorks Enterprise PDM, são em geral configurados para comunicação com o servidor de arquivamento e o SQL server usando os nomes do sistema do servidor. Esses nomes de sistema são convertidos em endereços IP.

Se essa pesquisa de nome falhar ou for lenta, isso pode causar os seguintes problemas:

- Os clientes simplesmente não encontram os servidores. Esse problema é comum quando são usadas configurações de sub-redes ou WAN.
- O desempenho geral dos recursos do Enterprise PDM, como o login, a execução de pesquisas e a adição de arquivos, é lento.
- Falha na replicação entre servidores.

Verificar se o nome do servidor pode ser resolvido

Para assegurar um desempenho ideal, certifique-se de que a configuração do servidor DNS está definida para resolver nomes de forma correta e eficiente.

- 1. Abra o prompt de comando, clicando em **Iniciar** > **Executar** > **CMD**.
- Digite Ping nome_do_servidor .
 Se o servidor puder ser acessado pelo nome, aparecerá uma resposta com seu endereço IP. Por exemplo:

PING SRV-DEV-15 Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time<1ms TTL=128

3. Verifique se o IP correto é retornado.

Se o DNS retornar um endereco IP errado, quem está respondendo é um sistema diferente, e não o servidor.

Se o nome de servidor não puder ser resolvido, a configuração do servidor DNS não foi efetuada corretamente. Por exemplo:

PING SRV-DEV-15 A solicitação de ping não pôde encontrar o host SRV-DEV-15. Verifique o nome e tente novamente.

Configuração do arquivo de hosts para resolução do nome de servidor

Se os servidores DNS não puderem ser configurados ou se o desempenho continuar ruim, atualize o arquivo HOSTS do cliente com o nome de servidor e endereco IP corretos. Isso garante que o arquivo HOSTS seja consultado diretamente para obter o endereço de servido, em vez de aquardar a resolução do nome pelo DNS.

Para configurar o arquivo HOSTS para resolver o nome de servidor:

- 1. No cliente Enterprise PDM, localize o arquivo Hosts.
 - O local predeterminado é:

C:\Windows\System32\Drivers\Etc\

- 2. Abra o arquivo em um editor de textos (como o Notepad).
- 3. Adicione uma nova linha e insira o endereço IP do servidor, seguido do nome do servidor:

Por exemplo:

192.168.1.71 SRV-DEV-15

- 4. Repita a etapa 3 para os demais servidores utilizados pelo Enterprise PDM.
- 5. Salve e feche o arquivo hosts.

Instalação do servidor da web do SolidWorks Enterprise PDM

O servidor da web do SolidWorks Enterprise PDM fornece aos usuários acesso dinâmico a um ou mais vaults de arquivos a partir de qualquer sistema, por meio do Windows Internet Explorer, via Internet ou intranet.

Para saber como instalar e usar o servidor e o cliente da web, consulte o Manual do Servidor da Web do SolidWorks Enterprise PDM, localizado no diretório \Support\Guides\ do DVD do SolidWorks Enterprise PDM.

Instalação do cliente SolidWorks Enterprise PDM

Para operar com um vault de arquivos do Enterprise PDM, o sistema precisa ter o cliente do Enterprise PDM instalado.

Os seguintes tipos de cliente do Enterprise PDM estão disponíveis:

PDM Editor

SolidWorks Enterprise Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arquivo, incluindo gerenciamento e visualização aprimorados de muitos formatos CAD, como SolidWorks, AutoCAD, Inventor, SolidEdge e Pro/ENGINEER. Deve ser usado em qualquer sistema que trabalha com arquivos CAD.

PDM Contributor

SolidWorks Enterprise Fornece suporte para o trabalho com todos os tipos de arguivo, incluindo arguivos CAD. Contudo, os suplementos CAD não têm suporte nesse tipo de cliente.

PDM Viewer

SolidWorks Enterprise Permite acesso somente de leitura aos vaults de arquivos; o usuário não pode adicionar nem modificar (efetuar check-out, check-in, atualizar valores) arquivos. Suplementos CAD não têm suporte nesse tipo de cliente.

Os clientes podem ser instalados:

- Por meio do assistente de instalação incluído no DVD do SolidWorks Enterprise PDM. Para obter detalhes, consulte Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação na página 52.
- Por meio da criação de uma imagem administrativa de distribuição, para a instalação de várias licenças. Para obter detalhes, consulte Criar uma imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM na página 53.

Antes de instalar os clientes

- Determine o tipo de cliente que o seu contrato de licença permite usar.
 - O gerenciador de licenças flutuantes do Enterprise PDM não permite o login em um vault de arquivos se o tipo errado de cliente estiver instalado.
- Se você está instalando o cliente Enterprise PDM Editor, pode instalar suplementos CAD.

Os suplementos criam recursos de gerenciamento de versões, como check-out e check-in, e ficam disponíveis nos menus e barras de ferramentas do seu software de CAD. Eles são opcionais e não afetam os formatos de arquivo que podem ser gerenciados pelo Enterprise PDM com o uso da interface do Windows Explorer ou de caixas diálogo para abrir/salvar arquivos.

Os seguintes pré-requisitos específicos do produto se aplicam:

instalado. É recomendado ter o visualizador do eDrawings instalado, para facilitar a visualização de arquivos. Normalmente, o eDrawings

é instalado automaticamente com o cliente.

Autodesk Inventor

Para gerenciar arquivos do Inventor (adicionar, efetuar check-out ou check-in, visualizar, etc.), o sistema cliente precisa ter instalado o aplicativo Autodesk Inventor completo ou o software Design Assistant. Para visualizar arquivos do Inventor, o Inventor View deve

ser instalado.

Autodesk Não é necessário instalar o AutoCAD para gerenciar arquivos AutoCAD

DWG/DXF. É recomendado ter o aplicativo eDrawings ou o DWG TrueView instalado para visualizar arquivos DWG e o visualizador

DWF para visualizar arquivos DWF.

Solid Edge O Enterprise PDM requer a instalação completa do aplicativo Solid

Edge para o gerenciamento e visualização de arquivos do Solid Edge.

O Enterprise PDM requer a instalação do aplicativo Pro/ENGINEER Pro/ENGINEER

completo para o gerenciamento e visualização de arquivos do

Pro/ENGINEER.

Para obter mais informações, faça login no Portal do Cliente e acesse a solução da Base de Conhecimento S-029120.

Esses requisitos aplicam-se às instalações executadas a partir da mídia do SolidWorks Enterprise PDM ou de uma imagem administrativa.

Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação

- 1. Faça o login no computador cliente como um usuário com direitos administrativos locais.
- Comece a instalação, como descrito em Iniciar as instalações do Enterprise PDM na página 37.
- 3. Conclua a instalação usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Tipo de instalação	Para instalar o cliente sem o Item Explorer, selecione Instalação de cliente e clique em Avançar .
	Para incluir o Item Explorer na sua instalação:
	 Selecione Personalizada. Na tela Configuração personalizada, em Cliente, clique em Item Explorer e selecione Este recurso será instalado na unidade de disco rígido local. Clique em Avançar.
Escolha Tipo de produto	Selecione o tipo de cliente a instalar, de acordo com a sua licença:
	 SolidWorks Enterprise PDM Editor SolidWorks Enterprise PDM Contributor SolidWorks Enterprise PDM Viewer
	2. Clique em Avançar .
Selecione Suplementos	 Se o tipo de produto é SolidWorks Enterprise PDM Editor, você tem a opção de selecionar suplementos de software de CAD para a instalação. Clique em Avançar.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Habilitar registro em log para solução de problemas de instalação

Um log de instalação é útil para a solução de problemas das instalações.

1. Abra um prompt de comando.

2. Mude para o diretório da pasta de instalação apropriada no DVD do SolidWorks Enterprise PDM:

Sistemas de 32 bits: SetupSistemas de 64 bits: Setup64

- 3. Digite o comando apropriado para iniciar uma instalação com log:
 - Sistemas de 32 bits:

```
MSIEXEC /i EnterprisePDM.msi /L*v C:\LOGFILE.TXT
```

• Sistemas de 64 bits:

```
MSIEXEC /i EnterprisePDM.msi /L*v C:\LOGFILE.TXT
```

Um log de instalação é criado, contendo as informações sobre a instalação.

Criar uma imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM

Uma imagem administrativa de instalação permite controlar a instalação e a atualização do cliente em vários computadores clientes.

Você precisa criar e distribuir imagens separadas, dependendo do tipo de licença ou do sistema operacional (32 ou 64 bits).

O assistente de instalação cria um pacote de instalação (EnterprisePDM.msi e arquivos necessários) que pode ser distribuído usando o Microsoft Active Directory ou outro método.

Para criar uma imagem administrativa:

- 1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar**.
- 2. Digite o caminho ou navegue até o local do arquivo setup.exe no seu DVD do SolidWorks Enterprise PDM e adicione a opção de comando /a.

Por exemplo:

Sistema operacional	Comando
32 bits	E:\Setup\setup.exe /a
64 bits	E:\Setup64\setup.exe /a

- 3. Clique em OK.
- 4. Crie a imagem administrativa usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Escolher o idioma da instalação	Selecione um idioma para o assistente de instalação e clique em OK .
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Contrato de licença	Leia e aceite o contrato de licença, depois clique em Avançar .
Selecionar o idioma predeterminado	Selecione o idioma para os clientes e clique em Avançar .
Suporte para item	 Para conceder aos clientes que estão instalando de uma imagem administrativa o acesso ao Item Explorer, selecione Item Explorer e clique em Avançar. Para impedir o acesso ao Item Explorer, clique em Avançar.
Escolha Tipo de produto	Selecione o tipo de cliente para o qual deve ser criada uma imagem administrativa, com base na licença:
	Enterprise PDM EditorEnterprise PDM ContributorEnterprise PDM Viewer
	2. Clique em Avançar .
Selecione Suplementos	 (Opcional) Se o tipo de produto é Enterprise PDM Editor, selecione os suplementos de software CAD a serem instalados. Clique em Avançar.
Local da rede	Insira o local onde a imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM deve ser criada.
	Se você pretende distribuir a imagem, coloque-a em um recurso de rede disponível a todos os sistemas clientes.
Pronto para instalar o programa	Clique em Instalar .
Assistente do InstallShield concluído	Clique em Concluir .

Distribuir clientes com o Active Directory

Usando os recursos de diretiva de grupo do Active Directory do Windows, você pode distribuir, instalar e gerenciar os clientes do Enterprise PDM em toda a organização, de maneira centralizada. Pode também executar tarefas de manutenção de rotina, como

atualizações, correções e remoções de clientes, a partir de um local central, sem precisar ir até cada estação de trabalho.



Somente os clientes Enterprise PDM podem ser distribuídos com este método. Instale o servidor de arquivamento e o servidor de banco de dados por meio do método de instalação padrão.

Considerações sobre a distribuição com o Active Directory:

- Como o Enterprise PDM é instalado no nível do computador, para que os usuários possam efetuar o login, o pacote de distribuição precisa estar disponível (isto é, ser compartilhado com direitos de acesso suficientes) a todos os sistemas atribuídos para utilizar o pacote.
- Para implantar o Enterprise PDM em sistemas operacionais com outro idioma que não o inglês, ative a opção **Ignorar idioma ao distribuir este aplicativo** nas configurações avançadas do pacote de distribuição.
- Após a distribuição, você pode adicionar as vistas do vault de arquivos para os clientes:
 - Usando uma diretiva
 - Para obter detalhes, consulte **Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active Directory** na página 67.
 - Usando um script de instalação de vista.

Para obter detalhes, consulte **Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos** na página 66.

Para distribuir uma imagem administrativa de cliente usando o Active Directory do Windows Server 2003:

- 1. Crie uma imagem administrativa (EnterprisePDM.msi) em um local de rede acessível por caminho UNC a todos os sistemas para os quais o Enterprise PDM deve ser distribuído.
 - Para obter detalhes, consulte **Criar uma imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM** na página 53.
- 2. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Ferramentas administrativas > Active Directory Users and Computers.
- 3. Crie um grupo de segurança ou use um grupo existente.

Para criar um grupo de segurança:

- a) Clique com o botão direito em **Users** e selecione **New** > **Group**.
- b) Na caixa de diálogo New Object Group digite um nome para **Group**.
- c) Em Group type, selecione Security e clique em OK.
- 4. Adicione os computadores para os quais o Enterprise PDM será distribuído.

Para adicionar computadores de domínio ao grupo de segurança:

- a) Clique com o botão direito do mouse no grupo de segurança e selecione **Properties**.
- b) Na quia Members, clique em **Add** e adicione os computadores.
- 5. Clique com o botão direito no contêiner de domínio (ou em qualquer unidade organizacional (OU) que contenha os computadores de destino) e selecione **Properties**.
- 6. Crie um novo objeto de diretiva:
 - a) Na caixa de diálogo Properties do contêiner, na quia Group Policy, clique em **New**.

- b) Nomeie o objeto de diretiva e clique em **OK**.
- 7. Selecione o novo objeto de diretiva e clique em **Properties**.
- 8. Na caixa de diálogo Properties do objeto de diretiva, na guia Security, clique em **Add** para adicionar o grupo de segurança que contém os computadores (criado na etapa 3).
- 9. Selecione o grupo de segurança. Para atribuir a diretiva ao grupo, em **Permissions**, para a permissão **Apply Group Policy** clique em **Allow**.
 - Se não quiser definir a diretiva em outros grupos de domínio, selecione cada grupo e desmarque a caixa de seleção **Permission** para **Apply Group Policy**.
- 10. Clique em **OK**.
- 11. Selecione novamente o novo objeto de diretiva de grupo e clique em Edit.
- 12. No Group Policy Object Editor, navegue até Computer Configuration > Software Settings > Software Installation.
- 13. Clique com o botão direito em **New** > **Package**.
- 14. Localize o arquivo EnterprisePDM.msi no local onde você criou a imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM.



Você precisa navegar até o local por meio de **My Network Places** para usar corretamente o caminho UNC. Não use uma unidade mapeada.

- 15. Clique em Open.
- 16. Na caixa de diálogo Deploy Software , selecione Assigned e clique em OK.

A imagem de cliente está pronta para distribuição e será instalada nos computadores do grupo de segurança na próxima vez em que o sistema for inicializado.

Habilitar o registro em log durante a distribuição do Enterprise PDM

Para solucionar problemas de instalação ocorridos durante a distribuição de uma imagem administrativa de cliente Enterprise PDM usando o Active Directory do Windows, você deve habilitar o registro em log do procedimento de instalação. Isso é feito por meio de uma Diretiva de grupo.

- 1. No servidor Active Directory, localize a OU em que o pacote de distribuição é atribuído.
- 2. Clique com o botão direito em OU e selecione **Properties**.
- 3. Na caixa de diálogo Properties, na guia Group Policy, clique em **New** para adicionar um novo objeto de Diretiva de grupo. Nomeie a diretiva (por exemplo, Logging) e clique em **OK**.
- 4. Selecione a nova diretiva (ou uma diretiva de distribuição existente) e clique em **Edit**.
- 5. No Group Policy Object Editor, expanda Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Installer.
- 6. No painel da direita, clique duas vezes na definição **Logging**.
- 7. Na caixa de diálogo Properties do objeto de diretiva:
 - a) Habilite a diretiva.
 - b) Na caixa de texto **Logging**, digite os argumentos completos para o registro em log:

iwearucmpvo

- c) Clique em OK.
- 8. Na guia Group Policy, se tiver criado um novo objeto de diretiva de grupo, verifique se a nova política está presente no início da lista.

Quando você distribuir o Enterprise PDM, um log de instalação .msi será criado na pasta Temp da pasta do sistema do Windows.

Criar um script de instalação silenciosa do Enterprise PDM

Você pode criar um script para a instalação de clientes a partir de uma imagem administrativa (por exemplo, para executar a instalação usando um arquivo .bat).

Para criar um script de instalação silenciosa:

- Crie uma imagem administrativa para o tipo de cliente a ser instalado, para criar o pacote de instalação EnterprisePDM.msi que é usado nos comandos a seguir.
 Para obter detalhes, consulte Criar uma imagem administrativa de cliente do Enterprise PDM na página 53.
- 2. Atualize seu script de instalação com um dos seguintes comandos, para executar uma instalação silenciosa:
 - Instalação silenciosa com indicação de andamento

```
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb
```

• Instalação silenciosa sem indicação de andamento

```
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qn
```

 Instalação silenciosa com indicação de andamento e reinicialização automática (se necessária)

```
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb-
```

Instalação silenciosa sem solicitação para reinicialização

```
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb REBOOTYESNO=NO REBOOT=REALLYSUPPRESS
```



Se atualizar a versão de uma instalação anterior usando esta opção, você precisa executar uma reinicialização ao final da instalação, a fim de recarregar qualquer arquivo substituído que esteja em uso.

 Instalação silenciosa com indicação de andamento e sem instalação automática do eDrawings

```
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb REMOVE=eDrawings
```



Se você omitir a opção REMOVE=eDrawings, o visualizador do eDrawings será incluído automaticamente nas instalações feitas com uma imagem administrativa.

Opções de instalação silenciosa

Opção	Descrição
/qn	Sem interface de usuário
/qb	Interface de usuário básica
/qr	Interface de usuário reduzida, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qf	Interface de usuário completa, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qn+	Sem interface de usuário, exceto por uma caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qb+	Interface de usuário básica, com caixa de diálogo modal exibida ao final da instalação
/qb-	Interface de usuário básica, sem caixa de diálogo modal
REMOVE=[string]	Exclui um recurso da instalação

Criar e distribuir vistas do vault de arquivos

Os vaults de arquivos do Enterprise PDM armazenam os arquivos e informações gerenciados pelo Enterprise PDM.

Para adicionar um arquivo a um vault, basta colocá-lo em uma vista local do vault de arquivos, que é uma pasta de trabalho onde são executadas todas as modificações de arquivo intermediário.

A vista do vault de arquivos está diretamente conectada ao:

- Servidor de arquivamento, que armazena os arquivos físicos em um arquivamento do vault de arquivos
- Banco de dados do vault de arquivos, que armazena informações sobre os arquivos e atividades do vault

O acesso aos arquivos e informações armazenados em um vault de arquivos só é possível a partir de um sistema que tem instalado o cliente do Enterprise PDM e com o login de um usuário com direitos de acesso suficientes.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Criação do vault de arquivos
- Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas
- Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active Directory
- Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN

Criação do vault de arquivos

Use a ferramenta Administração do Enterprise PDM para criar o vault de arquivos no servidor de arquivamento.

Consulte a seção sobre criação de um novo vault de arquivos no *Manual de Administração do SolidWorks Enterprise PDM*, localizado no diretório Support\Guides\lang do DVD do SolidWorks Enterprise PDM.

Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas

Os usuários que gerenciam arquivos precisam conectar-se ao vault de arquivos por meio de uma vista (pasta de trabalho) criada em cada cliente.

Para configurar uma vista de vault de arquivos, o cliente do Enterprise PDM deve estar instalado.



Você também cria uma vista local do vault de arquivos usando a ferramenta Administração do Enterprise PDM. Consulte a seção sobre a criação de uma vista de vault de arquivos no Manual de Administração do SolidWorks Enterprise PDM.

Para criar a vista do vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas:

- 1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Todos os programas** > **SolidWorks Enterprise PDM > Configuração de Vistas.**
- 2. Crie a vista do vault de arquivos usando as seguintes instruções:

Tela	Ação
Bem-vindo	Clique em Avançar .
Selecionar servidores de arquivamento	Os servidores de arquivamento disponíveis na rede são listados.
	 Se o servidor de arquivamento ao qual você deseja conectar-se estiver na lista, selecione-o. Se o servidor de arquivamento desejado não for exibido:
	·
	 a. Clique em Adicionar. b. Na caixa de diálogo Adicionar servidor manualmente, digite o nome do sistema e clique em OK.
	Uma caixa de diálogo de login será exibida se sua conta não tiver direitos de acesso suficientes. Efetue o login com uma conta de usuário com acesso de anexação aos vaults de arquivos no servidor de arquivamento.
	c. Selecione o novo servidor de arquivamento.
	3. Para conectar a outros servidores de arquivamento com vaults de arquivos, selecione-os.4. Clique em Avançar.
Selecionar vaults	Todos os vaults de arquivos nos servidores de arquivamento selecionados são listados.
	 Selecione os vaults para os quais deseja criar uma vista local. Clique em Avançar.

Tela	Ação		
Selecionar local	Você pode co vista compar crie-a na raiz	 Escolha o local onde a vista do vault será criada. Você pode colocar a vista em qualquer local; porém, para uma vista compartilhada acessível a todos os perfis no sistema, crie-a na raiz do disco rígido local, para facilitar o acesso. Defina o tipo de vista a ser criada indicando quem poderá acessá-la : 	
	Somente por mim	A vista local é acessível apenas para o perfil do Windows atualmente conectado ao sistema. Use essa opção quando vários usuários estiverem utilizando o mesmo sistema; por exemplo, em um servidor de terminal ou ambiente Citrix. Coloque a vista local do vault de arquivos em uma pasta de usuário acessível ao perfil atualmente conectado.	
		Para obter detalhes, consulte Uso do Enterprise PDM em um servidor de terminal na página 65.	
	deste	A vista local é acessível a todos os perfis do Windows do sistema (preferível). O usuário atualmente conectado precisa ter direitos de administrador local para usar esta opção, pois ela exige a atualização do Registro do sistema local.	
		Para obter detalhes, consulte Utilização de uma vista do vault de arquivos compartilhada por vários perfis de usuário na página 64.	
2. Clique em Avenany			

3. Clique em **Avançar**.

Verificar ações	Clique em Concluir .
Concluído	Clique em Fechar .

Habilitar transmissões com firewalls do Windows

Se você está executando o Enterprise PDM em uma estação de trabalho Windows XP SP2 onde o firewall do Windows está ativado, terá que habilitar as transmissões para listar os servidores de arquivamento quando os usuários criarem vistas do vault usando o assistente Configuração de Vistas.

Isso ocorre porque o Enterprise PDM usa um método de transmissão para obter a lista de todos os servidores de arquivamento disponíveis na rede. A transmissão é enviada à porta 3030 padrão no sistema servidor a partir de uma porta dinâmica no cliente. Por padrão, o firewall do Windows permite somente um período de três segundos para retornar o resultado da transmissão do servidor para a porta dinâmica do cliente. Depois disso, a resposta da transmissão é interrompida pelo firewall.

Para que a transmissão do servidor de arquivamento funcione corretamente em um cliente com o firewall do Windows ativado, você precisa dar aos aplicativos que solicitam a transmissão permissão para passar pelo firewall. No caso do Enterprise PDM, esses aplicativos são o assistente Configuração de Vistas (ViewSetup.exe) e a ferramenta Administração do Enterprise PDM (ConisioAdmin.exe).

Este artigo da Base de Conhecimento da Microsoft descreve essa questão detalhadamente:

http://support.microsoft.com/?kbid=885345

Habilitar transmissões no Windows XP SP2

Se você está executando o Enterprise PDM em uma estação de trabalho com o Windows XP SP2 onde o firewall do Windows está ativada, para habilitar as transmissões você precisa adicionar os aplicativos que solicitam as transmissões à lista de exceções do firewall.

- No Windows, clique no menu Iniciar, depois em Painel de controle > Central de segurança.
- 2. Na caixa de diálogo Central de Segurança do Windows, em **Gerenciar definições de segurança de**, selecione **Firewall do Windows**.
- 3. Na caixa de diálogo Firewall do Windows, na guia Exceções, clique em **Adicionar programa**.
- 4. Clique em Procurar e localize ViewSetup.exe (por padrão, em \Arquivos de programas\SolidWorks Enterprise PDM\), depois clique em Abrir.
- 5. Repita a etapa 4 para adicionar ConisioAdmin.exe, que aparece na lista de **Programas** como **Administração**.
- 6. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Firewall do Windows.
- 7. Feche a Central de Segurança do Windows.

Habilitar transmissões no Windows Server 2008, Windows Vista e Windows 7 Se você está executando o Enterprise PDM no Windows Server 2008, Windows 7 ou Windows Vista, para habilitar as transmissões, você precisa adicionar os aplicativos à lista de programas permitidos.

- 1. No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Painel de Controle**.
- 2. Na página Ajuste as configurações do computador, clique em **Sistema e Segurança**.
- 3. No painel direito, em **Firewall do Windows**, clique em **Permitir um programa** pelo Firewall do Windows.
- 4. Na tela Permitir que programas se comuniquem pelo Firewall do Windows, abaixo da lista de programas permitidos, clique em **Permitir outro programa**.
- 5. Na caixa de diálogo Adicionar um programa, clique em **Procurar** para localizar ViewSetup.exe (por padrão, em \Arquivos de Programas\SolidWorks Enterprise PDM\), depois clique em **Abrir**.
- 6. Clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo é fechada e o programa é adicionado à lista de programas e recursos permitidos.
- 7. Repita as etapas 4 a 6 para adicionar ConisioAdmin.exe, que aparece na lista de como **Administração**.
- 8. Clique em **OK** para fechar a tela Permitir que programas se comuniquem pelo Firewall do Windows.

9. Feche o Painel de Controle do Windows.

Utilização de uma vista do vault de arquivos compartilhada por vários perfis de usuário

Uma vista do vault de arquivos compartilhada é criada por um usuário com permissões administrativas locais do Windows. O grupo de administradores locais, por padrão, tem permissões completas para acesso a qualquer arquivo criado (ou em cache) na vista.

Em muitos sistemas, os grupos de usuários ou usuários avançados locais têm somente permissões limitadas de acesso aos arquivos nas pastas do Windows. Se um usuário com permissões administrativas locais colocar um arquivo em cache na vista compartilhada, os outros perfis de usuário do Windows, com permissões de acesso de usuário ou usuário avançado apenas, podem não ter autorização suficiente para o acesso completo aos arquivos ou para alterar o estado somente-leitura destes arquivos quando faz seu check-out.

Se estiver planejando usar uma vista compartilhada do vault de arquivos com perfis de usuário ou usuário avançado do Windows, você deve definir para esse grupos as permissões de acesso às pastas.

Alteração de permissões de acesso em uma vista compartilhada usando a caixa de diálogo Propriedades

- 1. Faça o login no sistema como um usuário com permissões administrativas locais.
- 2. No Windows Explorer, navegue até a pasta da vista do vault e selecione-a.
- 3. Clique com o botão direito na pasta da vista e selecione **Propriedades**.
- 4. Na caixa de diálogo Propriedades da vista do vault de arquivos, clique na guia Segurança.
- 5. Em **Nomes de grupo ou de usuário**, selecione os grupos de perfis do Windows que poderão compartilhar a vista e certifique-se de que eles tenham todas as permissões de acesso marcadas (ou seja, **Controle total**).
- 6. Clique em **OK**.

Alteração de permissões de acesso em uma vista compartilhada usando o Prompt de comando

- 1. Faca o login no sistema como um usuário com permissões administrativas locais.
- 2. Abra o prompt de comando e a pasta-pai que contém a vista do vault (geralmente, C:\).
- 3. Use o comando cacls para atribuir controle de acesso suficiente aos grupos de usuários e usuários avançados.

```
CACLS "nome da vista do vault" /E /G "nome do usuário ou grupo":F
```

Por exemplo, para conceder controle de acesso suficiente a um grupo de usuários local, digite:

```
CACLS "c:\EPDM File Vault" /E /G "usuários":F
```

Leia mais sobre o comando cacls em:

http://support.microsoft.com/kb/162786/EN-US/

Uso do Enterprise PDM em um servidor de terminal

Os clientes Enterprise PDM podem ser instalados em um ambiente de terminal, como o Microsoft Terminal Server ou o Citrix.

Tenha em mente as seguintes diferenças em relação à instalação em clientes autônomos:

- O software cliente é instalado apenas uma vez no servidor de terminal, pois todos os perfis do terminal usam os mesmos sistema principal e arquivos de programas. Não é possível combinar diferentes tipos de licença de cliente no mesmo sistema de terminal; o mesmo tipo de licença é usado por todos os perfis de cliente do terminal.
- Para criar vistas locais do vault de arquivos para clientes de terminal, você precisa estar conectado como o perfil do Windows que terá acesso à vista. Torne as vistas privativas, usando o tipo de anexação Somente por mim ou a opção Não disponível para todos.



Para facilitar a administração das vistas para os vários perfis de cliente de terminal, use a diretiva do Enterprise PDM ou crie um arquivo administrativo de configuração de vista.

Somente o perfil do Windows para o qual a vista foi criada pode conectar-se a ela, pois as informações da vista são armazenadas na seção do usuário atual no Registro, que está disponível somente para o perfil atual.

- Para que as vistas privativas tenham a raiz no mesmo local para todos os perfis, coloque-as na pasta base do usuário do terminal. Por exemplo, use as variáveis de ambiente %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Para a maioria dos usuários, elas têm o mesmo caminho.
- Você não deve criar uma vista compartilhada acessível a todos no servidor de terminal em ambientes de terminal. Quando se usa uma vista compartilhada, todos os usuários do terminal trabalham no mesmo cache local, o que significa que eles podem sobrescrever as alterações de arquivos uns dos outros.

Criação de um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos

Se criar um arquivo de configuração de vistas (.cvs), você poderá anexar clientes a um vault de arquivos executando esse .cvs, sem ter de usar o assistente Configuração de Vistas.

O arquivo .cvs também pode ser executado de maneira silenciosa, por meio de acionadores, como descrito em Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos na página 66.

É possível criar um arquivo .cvs a partir de qualquer cliente do Enterprise PDM existente.

Para criar o arquivo .cvs:

Execute a Configuração de Vistas usando o acionador /a.
 Por exemplo, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar** e insira este comando:

```
"C:\Arquivos de programas\SolidWorks Enterprise PDM\ViewSetup.exe" /a
```

2. Percorra as etapas do assistente Configuração de Vistas como se estivesse criando vistas locais.

Consulte Criar uma vista de vault de arquivos usando o assistente Configuração de Vistas na página 59. Você pode selecionar quantas vistas quiser.

Na tela Verificar ações, a ação disponível é Salvar em arquivo.

- 3. Clique em **Concluir** e especifique um local e um nome para o arquivo de configuração da vista.
- 4. Clique em Fechar.

Uso de um arquivo de configuração de vistas do vault de arquivos

Você pode anexar clientes a um vault de arquivos executando o arquivo .cvs, sem precisar usar o assistente Configuração de vistap.



O arquivo .cvs também pode ser executado de maneira silenciosa, por meio de acionadores, como descrito em **Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos** na página 66.

Para usar o arquivo de Configuração de Vistas:

- 1. Copie o arquivo . cvs para um cliente que você deseja anexar ao vault de arquivos.
- Clique duas vezes no arquivo .cvs.
 O assistente Configuração de Vistas é aberto na tela Concluir, que lista os vaults para os quais serão criadas vistas locais.
- 3. Clique em Concluir.

Criação de scripts de configuração de vistas de vault de arquivos

O assistente Configuração de Vistas pode ser iniciado pelo comando ViewSetup.exe com os acionadores a seguir, para automatizar as instalações das vistas. Isso pode ser útil quando você quer distribuir a vista do vault de arquivos por meio de scripts de login ou outro método de distribuição semelhante.

Opção ou argumento	Ação
/a	Cria um arquivo de configuração de vistas.
caminho_do_arquivocvs	Abre o arquivo de configuração de vistas e permite a anexação usando as informações do próprio arquivo.
/q	Executa anexação silenciosa, sem exibir o assistente. Funciona somente em combinação com a opção /s ou um arquivo .cvs.
/s {VaultID}	Localize o ID do Vault selecionado as propriedades do vault na ferramenta Administração do Enterprise PDM.
	Se houver mais de um servidor de arquivamento hospedando o vault, consulte Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN na página 69.

Exemplos

• Cria silenciosamente uma vista do vault a partir do arquivo .cvs.

```
ViewSetup.exe PDMWEVault.cvs /q
```

 Cria um arquivo .cvs com os dois vaults de arquivos cujos IDs foram fornecidos.

```
ViewSetup.exe /s {A8E07E93-F594-42c9-A01B-F613DBA53CB5} {699C4EC3-60FC-452f-940E-8786A7AAF1B2} /a
```

Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active Directory

Usando a diretiva de usuário do Enterprise PDM para o Microsoft Windows Active Directory, você pode distribuir as vistas dos vault nas estações de trabalho clientes de maneira centralizada.

Antes de configurar o Active Directory, localize o ID exclusivo da vista do vault que você quer distribuir, como descrito em **Localização do ID do vault do Enterprise PDM** na página 68.

A maioria das caixas de diálogo de diretivas tem uma guia chamada Explicar, contendo um texto descritivo sobre a diretiva.

Para distribuir uma vista de vault usando o Active Directory do Windows Server:

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas Ferramentas administrativas Usuários e Computadores do Active Directory.
- 2. Crie um grupo de segurança (ou use um grupo existente).
- 3. Clique com o botão direito no grupo de segurança e selecione **Propriedades**.
- 4. Na caixa de diálogo Propriedades do grupo de segurança, na guia Membros, adicione os usuários para os quais a vista de vault de arquivos do Enterprise PDM deve ser distribuída.
- 5. Clique com o botão direito do mouse no contêiner de domínio (ou em qualquer unidade organizacional (OU) que contenha os usuários de destino) e selecione **Propriedades**.
- 6. Na caixa de diálogo Propriedades, na guia Diretiva de Grupo, clique em **Novo** para criar um novo objeto de diretiva de grupo.
- 7. Selecione o novo objeto e clique em **Propriedades**.
- 8. Na caixa de diálogo Propriedades do objeto, clique na guia Segurança.
 - a) Adicione o grupo que contém os usuários à lista e selecione-o.
 - b) Em **Permissões**, na coluna **Permitir**, selecione **Aplicar diretiva de grupo** para atribuir a diretiva ao grupo.



Se não quiser que a diretiva seja definida em outros grupos de domínio, certifique-se de que a permissão esteja desativada nos outros grupos.

c) Clique em OK.

- 9. Na caixa de diálogo Propriedades do domínio, selecione novamente o novo objeto e clique em **Editar**.
- 10. No Editor de objeto de diretiva de grupo:
 - a) Navegue até Configuração do usuário > Modelos administrativos.
 - b) Clique com o botão direito e selecione Adicionar ou remover modelos.
- 11. Na caixa de diálogo Modelos de diretiva, adicione o modelo de diretiva do **Enterprise PDM**, localizado no DVD do SolidWorks Enterprise PDM em

\Support\Policies\PDMWorks Enterprise.ADM.

- Depois de carregado, clique em Fechar.
 Uma nova opção Configurações do SolidWorks Enterprise PDM aparece nos templates administrativos.
- 13. Acesse a pasta **Configuração de vistas** e clique duas vezes em **Configuração** automática de vistas.
- 14. Na caixa de diálogo Propriedades de configuração automática de vistas:
 - a) Selecione Habilitada.
 - b) Clique em **Exibir** para mostrar as vistas a serem instaladas.
 - Na caixa de diálogo Exibir conteúdo, clique em Adicionar para adicionar a vista de vault de arquivos.
 - d) Na caixa de diálogo Adicionar item, atribua um nome para a vista a ser distribuída (de preferência, o mesmo nome do vault de arquivos).
 - e) Adicione o ID do vault ao campo de valor de item.
 - f) Clique em **OK** três vezes.



Se houver mais de um servidor de arquivamento hospedando o vault, consulte **Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN** na página 69.

- 15. Para que o usuário veja um anúncio da nova vista quando fizer o login, o Enterprise PDM precisa ser iniciado. Para automatizar esse processo, acesse a pasta Gerenciador de login e habilite a diretiva Iniciar o gerenciador de login do Enterprise PDM no login do Windows.
- 16. Feche o Editor de diretivas.

Localização do ID do vault do Enterprise PDM

- Em um computador cliente, a partir do menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Administração.
- 2. Clique com o botão direito do mouse na vista e clique em **Propriedades**.
- 3. Na caixa de diálogo Propriedades do vault de arquivos, você pode copiar e colar o ID do vault em um arquivo.



Pode também localizar o ID do vault na tabela **SystemInfo** do banco de dados do vault.

Receber uma vista de vault distribuída

Quando você distribui uma vista do vault de arquivos, os usuários recebem notificações automáticas.

• Quando os usuários do grupo da distribuição fizerem o login novamente, a seguinte dica aparecerá em um balão, informando que há uma nova vista de vault disponível:

O administrador do seu sistema lhe atribuiu novos vaults para anexação. Clique aqui para anexá-los.

Clicar na caixa de mensagem abre a tela Selecionar local do assistente Configuração de Vistas, para permitir que o usuário selecione onde a vista deverá ser colocada.

Se o usuário não clicar na caixa da mensagem antes que ela desapareça, clicar no ícone do **Enterprise PDM** na bandeja do sistema fará com que a opção **Anexar** seja exibida onde vistas distribuídas estiverem disponíveis.

• Se a diretiva de configuração automática de vistas tiver a opção **Configurar vistas de modo silencioso** selecionada, os usuários receberão a seguinte mensagem:

O administrador do seu sistema o anexou a novos vaults. Clique aqui para navegar.

Clicar na caixa de mensagem abre a vista de vault no Windows Explorer.

Para que a diretiva de configuração silenciosa de vistas funcione, os perfis de usuário do domínio que a utilizam devem constar na lista de acesso de Anexação (ou acesso administrativo) da seção de segurança da ferramenta Configuração do Servidor de Arquivamento. Caso contrário, a vista terá de ser criada manualmente, por meio da opção **Anexar**.

Distribuição de vistas de vault em ambientes WAN

Por padrão, um servidor de arquivamento se anuncia aos clientes pela rede usando uma interface de transmissão (pela porta 3030). Durante a criação de vistas, isso permite que o assistente Configuração de Vistas ou a ferramenta Administração liste automaticamente o servidor de arquivamento.

Quando um script ou diretiva do Active Directory distribui uma vista de vault, os clientes usam o primeiro servidor de arquivamento que é anunciado. Em algumas situações, como num ambiente replicado com vários servidores, esse pode não ser o servidor correto.

Se tiver problemas usando vistas com scripts ou diretivas em uma rede WAN ou restrita, adicione o servidor apropriado manualmente, usando a diretiva Configurações do SolidWorks Enterprise PDM.

Configuração manual do servidor de arquivos que é anunciado aos clientes do Enterprise PDM

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Administração.
- 2. Em Configurações locais, clique em Diretivas de grupo.
- 3. Na caixa de diálogo Diretiva de grupo clique em **Configuração de usuário > Modelos** administrativos > **Configuração do SolidWorks Enterprise PDM**.
- 4. Desative a transmissão normal para a diretiva do SolidWorks Enterprise PDM:
 - a) No painel da direita, clique duas vezes em **Desabilitar transmissão**.
 - b) Na caixa de diálogo Propriedades de Desabilitar transmissão, selecione **Desabilitada** e clique em **OK**.
- 5. Adicione o servidor de arquivamento ao qual os clientes devem se conectar:

- a) Clique em Configuração de Vistas.
- b) Clique duas vezes em Configurar Selecionar página de servidor.
- c) Na caixa de diálogo Propriedades de Configurar Selecionar página de servidor, selecione **Habilitado**.
- d) Clique em **Exibir** para mostrar os servidores predeterminados.
- e) Na caixa de diálogo Exibir conteúdo, clique em **Adicionar** para adicionar o servidor.
- f) Na caixa de diálogo Adicionar item, digite o nome e a porta (normalmente, 3030) do servidor de arquivamento.
- g) Clique em **OK** para fechar cada caixa de diálogo.

Quando as vistas de vault de arquivos são distribuídas, os clientes são forçados a usar o servidor de arquivamento especificado.

Especificação manual das configurações da diretiva de grupo do SolidWorks Enterprise PDM

Você pode usar as opções de diretiva do Windows Active Directory para distribuir as configurações do Enterprise PDM. Se não estiver usando o Active Directory para distribuir diretivas de grupo, você pode adicionar manualmente a diretiva Configuração do SolidWorks Enterprise PDM em um cliente, como uma diretiva de grupo local.

Para obter detalhes sobre como usar o Active Directory para distribuir configurações do Enterprise PDM, consulte **Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active Directory** na página 67.

Para adicionar a diretiva manualmente:

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Administração.
- 2. Selecione Configurações locais.
- 3. Clique com o botão direito do mouse em **Diretivas de grupo** e clique em **Abrir**.
- 4. Na caixa de diálogo Diretiva de grupo, selecione **Configuração de usuário**.
- 5. Clique com o botão direito em **Modelos administrativos** e selecione **Adicionar ou remover modelos**.
- 6. Na caixa de diálogo Adicionar ou remover modelos, clique em **Adicionar**.
- 7. Na caixa de diálogo Modelos de diretiva, acesse o modelo de diretiva **PDMWorks Enterprise.ADM** no DVD do SolidWorks Enterprise PDM, em \Support\Policies, e clique em **Abrir**.
- 8. Clique em **Fechar**.

As opções de diretiva Configuração do SolidWorks Enterprise PDM aparecem em **Modelos administrativos**.

Opções da diretiva Configurações do SolidWorks Enterprise PDM

Diretiva	Descrição			
Configurações				
Configurar porta de transmissão	Define a porta usada para transmissão (por padrão, a porta 3030). Esta porta precisa corresponder à porta do servidor de arquivamento. Não deve ser necessário alterá-la.			
Desabilitar transmissão	Impede que os usuários usem transmissão para localizar servidores de arquivamento na sub-rede local. Somente os servidores adicionados manualmente serão utilizados. Use essa diretiva para assegurar o uso de um servidor de arquivamento específico.			
	Para obter detalhes, consulte Distribuir uma vista do vault de arquivos do Enterprise PDM usando o Microsoft Windows Active Directory na página 67.			
Desabilitar a atualização automática de vistas	Normalmente, a transmissão atualiza a vista do arquivo do Explorer quando outro cliente do Enterprise PDM modifica algo nela (por exemplo, renomeando ou efetuando check-out de um arquivo).			
	Use essa opção para impedir que as vistas sejam atualizadas automaticamente. Os usuários precisam pressionar F5 para atualizar manualmente a listagem de pastas de uma vista.			
Configurações do gerenciador de login				
Habilitar servidores alternativos	Se um vault de arquivos for replicado, a habilitação dessa diretiva fará com que uma lista seja criada na caixa de diálogo de login dos servidores de arquivamento que hospedam o vault replicado ao qual os usuários podem se conectar.			
	Use essa diretiva para trabalhar em um laptop ou em dois locais que hospedem um vault replicado. Somente os servidores transmitidos são listados. Pode ser necessário incluir o servidor na diretiva Adicionar servidores alternativos.			
Iniciar o gerenciador de login do Enterprise PDM ao fazer o login no Windows	Defina essa diretiva quando distribuir vistas com a diretiva Configuração automática de vistas . Ela inicia o gerenciador de login do Enterprise PDM ao detectar o login no Windows, possibilitando a adição de vistas.			
Adicionar servidores alternativos	A lista de servidores alternativos contém os servidores transmitidos disponíveis que hospedam o vault replicado. Se a transmissão não listar o servidor, pode ser necessário adicioná-lo manualmente usando essa diretiva. Adicione o nome do servidor como Nome do valor e a porta do servidor como Valor .			

Diretiva	Descrição				
Definições da Configura	Definições da Configuração de Vistas				
Desabilitar adição de servidor	Impede que o usuário adicione servidores manualmente à lista de fontes de vault no assistente Configuração de Vistas. Use essa diretiva combinada com Desabilitar transmissão e a página Selecionar servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado.				
Selecionar página de anexação		a a tela Selecionar local do assistente Configuração as. Deve ser definida ao adicionar vistas no modo so.			
	Local	Define o local de anexação predeterminado do vault de arquivos. Pode ser usado em ambientes de serviços de terminal para impor que as vistas de vault de arquivos sejam criadas em um diretório específico (geralmente, a unidade inicial do usuário).			
	Tipo	Define o tipo de anexação predeterminado do vault de arquivos. Um usuário restrito do Windows normalmente não tem o direito de adicionar vistas de vault de arquivos por computador.			
Selecionar página de servidor	Controla a tela Selecionar servidor de arquivamento do assistente Configuração de Vistas. Adiciona nomes de servidor de arquivamento predeterminados à lista de servidores selecionáveis no assistente. Digite o nome do servidor de arquivamento e a porta (3030) como valor.				
	Use essa diretiva combinada com Desabilitar transmissão e Desabilitar adição de servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado. Essa diretiva também deve ser usada quando a transmissão impedir que os servidores de arquivamento sejam listados no assistente Configuração de Vistas (por exemplo, por uma WAN).				
Configuração automática de vistas	Use essa diretiva para distribuir vistas de vault a computadores clientes. Adicione o nome e o ID do vault das vistas que serão ser anunciadas.				
	Quando Configuração de vistas silenciosa é usada, as vistas são adicionadas sem nenhuma interação do usuário. Quando usar essa opção, para certificar-se de que a vista foi criada no local correto, você deve definir também a diretiva Selecionar página de anexação. Se os computadores clientes residirem em sub-redes diferentes e não puderem receber transmissão, você deve definir a diretiva Selecionar página de servidor.				

-			
Diretiva	Descrição		
Configurações do Editor de fluxo de trabalho			
Desabilitar plano de fundo do fluxo de trabalho	Define o plano de fundo do editor de fluxo de trabalho como branco na ferramenta Administração do Enterprise PDM.		
Configurações do Explorer			
Configurar miniaturas	Define o tamanho e a profundidade de cor das miniaturas criadas no servidor de arquivamento.		
Extensões de desenho	Permite adicionar outras extensões que devem se comportar como desenhos na vista de BOM. Por padrão, os arquivos SLDDRW e IDW são considerados arquivos de desenho.		
	Quando a opção Incluir selecionados da vista de Lista de materiais (BOM) é desmarcada, os arquivos de desenho normalmente não são considerados o nó superior e, portanto, tanto o desenho como a montagem são excluídos.		
Remover Copiar árvore da raiz	Remove o item Copiar árvore do menu de atalho da raiz do vault.		
Configurar a obtenção de arquivos	Configura as opções de segmento usadas na obtenção de arquivos para o cliente. Use um valor entre 1 e 20. O valor predeterminado é 5.		
SQL			
Configurar operações em massa	Configura quando devem ser usadas operações em massa durante a comunicação com o servidor SQL.		
	Quando não são executadas operações em massa, a declaração é construída com texto e concatenada à declaração de execução, se possível.		
	Para uso somente seguindo a orientação do suporte do SolidWorks.		

Configuração da Pesquisa de conteúdo

Quando um arquivamento de vault de arquivos é indexado, a ferramenta de pesquisa pode usar a opção de pesquisa de conteúdo para pesquisar o conteúdo ou as propriedades de um documento.

Por exemplo, é possível pesquisar todos os documentos contendo a palavra "produto" ou todos os documentos do Microsoft Office redigidos por um autor específico.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Visão geral da pesquisa de conteúdo
- Configuração de computador recomendada
- Configuração do serviço de indexação no sistema do SQL Server
- Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL
- Adição de filtros de servidor de indexação
- Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos
- Remover o índice de um vault de arquivos

Visão geral da pesquisa de conteúdo

A pesquisa de conteúdo do SolidWorks Enterprise PDM usa o Microsoft Indexing Service para criar um catálogo de cada vault de arquivos indexado. Este catálogo contém informações de índice e propriedades armazenadas de todas as versões de todos os documentos nas pastas de arquivamento de vault de arquivos.

O serviço de indexação verifica periodicamente as pastas de arquivamento de vaults de arquivos e extrai o conteúdo, usando componentes de filtro. O Microsoft Indexing Service fornece filtros para arquivos do Microsoft Office, arquivos HTML, mensagem MIME e arquivos de texto simples. É possível instalar outros filtros de documento para pesquisa de conteúdo em, por exemplo, arquivos PDF.

O processo de indexação cria um catálogo com um índice principal, que armazena palavras e o local em que se encontram dentro do conjunto de documentos indexados. A pesquisa de conteúdo do Enterprise PDM procura combinações de palavras nos catálogos, usando o índice principal, além de listas de palavras e índices de sombra, para executar as pesquisas de conteúdo.

Configuração de computador recomendada

Você precisa configurar o servidor de indexação do Enterprise PDM para um vault de arquivos no SQL Server que hospeda o banco de dados do vault de arquivos. Hospedar o catálogo do serviço de indexação em outro sistema pode afetar o desempenho da pesquisa de conteúdo.

A configuração mínima de hardware para o serviço de indexação é idêntica à do servidor de banco de dados do Enterprise PDM. Contudo, o desempenho da ferramenta de indexação e pesquisa depende do número e do tamanho dos documentos a serem indexados e dos recursos disponíveis para o serviço de indexação.

A tabela a seguir mostra a configuração de memória recomendada para o serviço de indexação.

Número de documentos a serem indexados	n Memória mínima (em Mb)	Memória recomendada (em Mb)
Menos de 100.000	64	64
De 100.000 a 250.000	64	De 64 a 128
De 250.000 a 500.000	64	De 128 a 256
500.000 ou mais	128	256 ou mais

Se o número de documentos (e de versões) no vault de arquivos for muito grande, uma memória insuficiente afetará seriamente o desempenho. Se o desempenho estiver lento durante a execução do serviço de indexação:

- Ajuste o desempenho como descrito na ajuda do serviço de indexação do Windows.
- Adicione memória e aumente a quantidade de memória dedicada ao mapeamento do cache de propriedades.
- Use uma CPU mais rápida para melhorar o desempenho da indexação e a velocidade de processamento das consultas.

O tamanho total dos documentos a serem indexados afeta o espaço em disco necessário para o armazenamento dos dados do serviço de indexação. Em um sistema de arquivos NTFS, o espaço necessário para o catálogo é cerca de 15% da quantidade de texto indexado.

Configuração do serviço de indexação no sistema do SQL Server

A configuração do serviço de indexação do Enterprise PDM no SQL Server requer a verificação da instalação do Serviço de Indexação da Microsoft, a monitoração e ajuste do serviço de indexação, e a indexação dos arquivamentos de vault de arquivos do Enterprise PDM.

Verificar a instalação do Serviço de Indexação da Microsoft



Por padrão, o Serviço de Indexação não é instalado em computadores baseados no Windows Server 2008. Para obter instruções sobre a instalação e configuração do Serviço de Indexação no Windows Server 2008, visite http://support.microsoft.com/kb/954822.

- No SQL Server que hospeda o vault de arquivos a ser indexado, abra Painel de controle > Adicionar ou remover programas.
- 2. No lado esquerdo da caixa de diálogo Adicionar ou remover programas, clique em **Adicionar/remover componentes do Windows**.
- 3. No assistente Componente do Windows, certifique-se de que **Serviço de Indexação** está habilitado (marcado). Se não essa opção não estiver marcada, selecione-a para instalar o serviço de indexação.

Monitoração e ajuste do Microsoft Indexing Service

- 1. Clique com o botão direito em **Meu computador** e selecione **Gerenciar**.
- 2. Na caixa de diálogo Gerenciamento do computador, expanda **Serviços e aplicativos** > **Serviço de Indexação**.

Indexação dos arquivamentos do vault de arquivos do Enterprise PDM

Este procedimento descreve a configuração do servidor de indexação quando ele e o servidor de banco de dados estão instalados no SQL Server que hospeda bancos de dados de vaults de arquivos.



Para instalar o servidor de indexação em um sistema separado, consulte **Configurar** o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL na página 77.

Antes de indexar os arquivamentos de vaults de arquivos:

- Certifique-se de que o servidor de banco de dados está instalado e configurado.
- Obtenha o nome e a senha de um usuário do Enterprise PDM com permissão **Pode** atualizar configurações de indexação.
- Se o servidor de indexação estiver localizado em um sistema diferente do servidor de arquivamento, obtenha uma destas informações:
 - As informações de login no domínio de um usuário com acesso total (leitura e gravação) ao compartilhamento UNC da pasta de arquivamento.
 - As informações de login de um usuário local do Windows no servidor de indexação.

Para configurar o servidor de indexação no sistema do SQL Server:

- 1. Em um cliente, a partir do menu **Iniciar** do Windows, clique em **Todos os programas** > **SolidWorks Enterprise PDM** > **Administração**.
- 2. Faça o login no vault de arquivos a ser indexado como usuário do Enterprise PDM com permissão **Pode atualizar configurações de indexação**.
- 3. No painel da esquerda, no vault de arquivos, clique com o botão direito em Indexação e selecione **Abrir**.
- 4. Se solicitado, faça o login no servidor de arquivamento como usuário com acesso administrativo.
- 5. Na caixa de diálogo Configurações de indexação, para habilitar a pesquisa de conteúdo neste vault de arquivos, selecione **Indexar arquivamentos do vault de arquivos**.
- 6. Em **Locais de arquivamento**, clique duas vezes no caminho do arquivamento.
- 7. Na caixa de diálogo Editar caminho da pasta de arquivamento do vault de arquivos, no segundo campo, especifique o caminho para o arquivamento, a partir do sistema que executa o serviço de indexação. Você pode usar o botão **Procurar** para localizar a pasta de arquivamento.
 - Se o servidor de indexação (geralmente, o SQL Server) estiver localizado no mesmo sistema que o servidor de arquivamento, copie o caminho exibido no primeiro campo e cole-o no segundo campo.
 - Se o servidor de indexação estiver localizado em um sistema diferente do servidor de arquivamento, forneça um caminho UNC para a pasta de arquivamento.

Digite uma destas informações:

- O login de domínio de um usuário, como o administrador do domínio, com acesso total ao compartilhamento UNC.
- O nome e a senha de um usuário local do Windows no servidor de indexação.
- 8. Clique em **OK** e feche a caixa de diálogo Configurações de indexação. Um novo catálogo de serviço de indexação para o vault de arquivos, denominado **Conisio_vaultID**, é criado no servidor de indexação. Todo arquivamento de vault de arquivos que contiver tipos de arquivo com suporte será indexado quando o serviço de indexação for executado, o que pode ocorrer instantaneamente ou demorar um pouco.
- 9. Para verificar, clique com o botão direito em **Meu computador** e selecione **Gerenciar**.
- 10. Na caixa de diálogo Gerenciamento do computador, expanda **Serviços e aplicativos** > **Serviço de Indexação** e verifique se o catálogo **Conisio** foi criado.

Configurar o serviço de indexação em um sistema de servidor não SQL

Para configurar o serviço de indexação, o servidor de banco de dados do Enterprise PDM e o Microsoft SQL Server precisam poder manter a comunicação com o sistema utilizado como servidor de indexação.

Para usar um sistema diferente do SQL Server como servidor de indexação, execute os seguintes procedimentos antes de configurar a indexação para um vault de arquivos.

Uma vez configuradas as contas de serviço e o banco de dados do vault, adicione o serviço de indexação e os arquivamentos do vault como descrito em **Indexação dos arquivamentos do vault de arquivos do Enterprise PDM** na página 76.

Atualizar o banco de dados do vault de arquivos com o nome do servidor de indexação

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
- No painel da esquerda, expanda Databases > banco_de_dados_do_vault > Tables.
- 3. Clique com o botão direito na tabela **SystemInfo** (**dbo.SystemInfo**) e selecione **Open Table**.
- 4. No painel da direita, atualize a coluna **IndexServer** com o nome do sistema do servidor de indexação.



Se você não atualizar a tabela **SystemInfo** com o nome do servidor de indexação correto, o Microsoft Indexing Service no SQL Server será usado como servidor de indexação.

5. Salve suas alterações e saia do Management Studio.

Alteração da conta de login no servidor de banco de dados

Se os serviços de banco de dados e arquivamento e o serviço do servidor de indexação estiverem sendo executados em sistemas separados, eles poderão se comunicar por meio de uma conta de serviço diferente da conta de sistema.

Antes de alterar a conta de login no servidor de banco de dados, obtenha as informações de login de um usuário Windows com direitos administrativos locais no servidor de banco de dados e no servidor de indexação.

O usuário precisa ter o mesmo nome, senha e privilégios da conta local em ambos os sistemas.

Para alterar a conta de login no servidor de banco de dados:

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de controle > Ferramentas administrativas > Serviços.
- 2. Clique com o botão direito em Servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM e selecione Propriedades.
- 3. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM, na guia Logon, em **Fazer logon como**, selecione **Esta conta**.
- 4. Especifique uma conta de usuário do Windows, como um administrador de domínio, com direitos administrativos locais em ambos os sistemas que executam o servidor de banco de dados e o servidor de indexação e clique em **OK**.
- 5. Interrompa e reinicie o serviço Servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM.



Se o servidor de banco de dados não puder se comunicar com o servidor de indexação, não será possível criar ou remover indexações dos arquivamentos de vaults de arquivos. A seguinte mensagem de erro pode ser exibida:

Acesso negado. O Servidor de banco de dados do SolidWorks Enterprise PDM falhou ao contactar *nome do servidor*.

Alterar a conta de login no SQL Server

Se os serviços do SQL Server e do servidor de indexação estiverem sendo executados em sistemas separados, eles poderão se comunicar por meio de uma conta de serviço diferente da conta de sistema. Se estiverem no mesmo domínio, este procedimento não é necessário.

Antes de alterar a conta de login no SQL Server, obtenha as informações de login de um usuário Windows com direitos administrativos locais no SQL Server e no servidor de indexação.

O usuário precisa ter o mesmo nome, senha e privilégios da conta local em ambos os sistemas.

Para alterar a conta de login no Microsoft SQL Server:

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em, Painel de controle > Ferramentas administrativas > Servicos.
- 2. Role para baixo até o servidor SQL(MSSQLSERVER), clique nele com o botão direito e selecione **Propriedades**.
- 3. Na caixa de diálogo Propriedades do SQL Server (MSSQLSERVER), na guia Logon, em **Efetuar logon como**, selecione **Esta conta**.
- 4. Especifique uma conta de usuário do Windows, como, por exemplo, um administrador de domínio, com direitos administrativos locais em ambos os sistemas que executam o Microsoft SQL Server e o servidor de indexação, e clique em **OK**.
- 5. Interrompa e inicie o Servico MSSQL.



Se o servidor SQL não puder se comunicar com o servidor de indexação, a execução da pesquisa de conteúdo no Enterprise PDM vai falhar e ocasionar a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu uma falha de vínculo de comunicação ao acessar o servidor de banco de dados. O serviço de banco de dados pode ter sido reiniciado ou a conexão com a rede pode ter caído. Tente a operação novamente e consulte o administrador do seu sistema se o problema persistir. "nome_do_vault"

Adição de filtros de servidor de indexação

Por padrão, o Serviço de Indexação Microsoft aceita indexação de conteúdo para os seguintes formatos de arquivo: arquivos do Microsoft Office, arquivos HTML, mensagens MIME e arquivos de texto simples. Instalando filtros de índice no servidor de indexação, é possível incluir suporte a pesquisa de conteúdo para vários outros formatos de arquivo.

Filtro para arquivamentos compactados (gzip)

Para indexar arquivamentos compactados, assim como adicionar o filtro GZ do Enterprise PDM, instale o filtro GZ manualmente ou usando o assistente de Instalação do Enterprise PDM:



Se versões mais antigas estiverem compactadas no arquivamento de vault de arquivos, somente a versão descompactada mais recente de um arquivo será indexada.

Instalação do filtro GZ usando o Assistente de Instalação do Enterprise PDM

- Faça o login no sistema configurado para pesquisa de índice com direitos de administrador.
- 2. Insira o DVD do SolidWorks Enterprise PDM.
- 3. Clique duas vezes em \setup\setup.exe.
- 4. Na tela Manutenção do programa, selecione **Modificar** e clique em **Avançar**.
- 5. Na tela Instalação personalizada, selecione a instalação do Filtro GZ.

Instalação manual do filtro GZ

- 1. A partir do DVD do SolidWorks Enterprise PDM, copie o arquivo \Support\Filters\GZFilter.dll para uma pasta local no servidor de indexação.
- 2. Abra uma janela do DOS e altere o diretório para o local do filtro.
- 3. Registre o arquivo usando esse comando:

regsvr32 GZFilter.dll

Filtros do índice da Microsoft

É possível fazer o download de filtros de índice (iFilters) adicionais da Microsoft para adicionar suporte para pesquisa de conteúdo de vários outros tipos de arquivo; por exemplo, PDF, DWF, MSG, StarOffice, ZIP e RAR.

Você pode obter esses filtros em

http://gallery.live.com/results.aspx?tag=IFilter&bt=15

Siga as instruções de instalação para cada filtro.

É necessário executar um novo exame de todo o catálogo de indexação para atualizar seu conteúdo com o suporte para os novos formatos de arquivo. Para obter detalhes, consulte #unique_109.

Gerenciar catálogos de indexação de vaults de arquivos

Há várias maneiras de configurar o comportamento do Microsoft Indexing Service.

Para obter informações detalhadas, consulte a Ajuda do Windows referente ao nó de servidor de indexação, e on-line emhttp://support.microsoft.com.

- 1. Clique com o botão direito em **Meu computador** e selecione **Gerenciar**.
- 2. Na caixa de diálogo Gerenciamento do computador, expanda **Serviços e aplicativos**.
- 3. Para verificar o status de um índice de vault de arquivos, selecione **Serviço de indexação**.
 - O painel direito mostra o status de um índice de arquivamento de vaults de arquivos; por exemplo, quantos arquivos estão aguardando indexação.
- 4. Para interromper e iniciar o serviço de indexação, clique com o botão direito do mouse em **Serviço de indexação** e selecione interromper ou iniciar o serviço.
- Para alterar a frequência com que um arquivamento é examinado, clique com o botão direito em Serviço de indexação e selecione Todas as tarefas > Ajustar desempenho.
- 6. Defina a opção que preferir e clique em **OK**.

Remover o índice de um vault de arquivos

Quando você remove o índice de um vault de arquivos, somente o catálogo de indexação é removido; nenhum arquivamento físico é afetado pela operação.

Antes de remover o índice de um vault de arquivos, obtenha as informações de login de um usuário com as seguintes permissões:

- Acesso administrativo ao servidor de arquivamento
- Permissão do Enterprise PDM para atualizar as configurações de índice

Para remover o índice de um arquivamento de vault:

- Em um cliente, no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Administração.
- 2. Faça o login no vault de arquivos cuja indexação deseja remover.
- 3. Clique com o botão direito em **Indexação** e selecione **Abrir**.
- 4. Se solicitado, faça o login no servidor de arquivamento como usuário com acesso administrativo a esse servidor.
- 5. Desmarque Indexar arquivamentos do vault de arquivos e clique em OK.

Backup e restauração de vaults de arquivos

Os backups de vaults de arquivos devem fazer parte do gerenciamento diário do SolidWorks Enterprise PDM. Eles também são necessários antes da atualização dos componentes do Enterprise PDM.

Você pode usar o Assistente de Manutenção SQL para programar um backup planejado.

Durante o backup do vault, as atualizações mais recentes nos arquivos que ainda estão em check-out e foram modificados nas estações de trabalho clientes não são incluídas, uma vez que estão armazenadas na vista do vault de arquivos local (cache) do cliente. Para garantir que as informações mais recentes de todos os arquivos sejam sempre incluídas em um backup, todos os arquivos devem estar em check-in.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Backup de bancos de dados de vaults de arquivos
- Backup do banco de dados principal do Enterprise PDM
- Backup das configurações do servidor de arquivamento
- Backup de arquivos no arquivamento
- Programação de backups de bancos de dados usando um plano de manutenção
- Restauração de um vault de arquivos

Backup de bancos de dados de vaults de arquivos

Faça o backup do banco de dados do vault de arquivos hospedado no servidor SQL usando um software de backup profissional, como o Veritas Backup Exec com agente SQL. Você pode também executar o backup usando as ferramentas de Gerenciamento SQL incluídas no SQL Server.

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas Microsoft SQL Server 2008 SQL Server Management Studio.
- 2. No Microsoft SQL Server Management Studio, expanda a pasta **Databases**.
- Clique com o botão direito do mouse no banco de dados adequado e selecione Tasks
 Back Up.
- 4. Na caixa de diálogo Back Up Databases, em Source:
 - a) Para Backup type, selecione Full.
 - b) Para Backup component, selecione Database.
- 5. Em **Destination**, clique em **Add**.
- 6. Na caixa de diálogo Select Backup Destination, insira um caminho de destino e um nome de arquivo para o backup do banco de dados e clique em **OK**.
- 7. Clique em **OK** para iniciar o backup.

- 8. Quando o backup terminar, clique em **OK**.
- 9. Repita o procedimento de backup para os demais bancos de dados.
- 10. Saia do Management Studio.

Backup do banco de dados principal do Enterprise PDM

Além dos bancos de dados de vault de arquivos, também é necessário fazer o backup do banco de dados principal do Enterprise PDM, chamado **ConisioMasterDb**.

Para fazer o backup deste banco de dados, siga as mesmas instruções usadas para o backup do banco de dados do vault de arquivos. Para obter detalhes, consulte **Backup de bancos de dados de vaults de arquivos** na página 81.

Backup das configurações do servidor de arquivamento

O servidor de arquivamento contém configurações do vault de arquivos, como as senhas e os tipos de login definidos. Ele é também o local físico dos arquivos contidos nos arquivamentos de vaults do Enterprise PDM. Fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento não faz automaticamente o backup dos arquivos contidos nos arquivamentos.

Depois de fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento, inclua o arquivo de backup no seu backup normal de arquivos.

Para fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento:

- No servidor de arquivamento, a partir do menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 2. Selecione Ferramentas > Configurações de backup
- 3. Na caixa de diálogo Configurações de backup:
 - a) Selecione **Incluir todos os vaults** (configuração preferível).

 Como alternativa, você pode selecionar **Incluir vaults selecionados** e especificar os vaults de arquivos com as configurações que você guer incluir no backup.
 - b) Especifique ou selecione o Local de backup.
 O local predeterminado é a pasta-raiz do arquivamento.
 - c) Para programar um backup automático, clique em **Programar** e especifique a programação.
 - d) Digite e confirme uma senha para o arquivo de backup.
 - Essa senha será necessária para restaurar as configurações.
 - e) Siga um destes procedimentos:
 - Para executar o backup imediatamente, clique em **Iniciar backup**. Quando uma mensagem confirmar o backup, clique em **OK**.
 - Para executar o backup na data/hora programada, clique em **OK**.

O arquivo de backup é salvo no local especificado e denominado Backup.dat.

Backup de arquivos no arquivamento

Os arquivamentos de vaults de arquivos contêm os arquivos físicos armazenados no vault. Um arquivo adicionado ao vault é armazenado na pasta de arquivamento especificada pelo servidor de arquivamento.

Localize a pasta de arquivamento que tem o mesmo nome do vault de arquivos.
 Ela é armazenada no caminho da pasta-raiz definido no servidor de arquivamento.
 Para obter detalhes, consulte Instalação do servidor de arquivamento do
 SolidWorks Enterprise PDM na página 41.

Se não tiver certeza de onde os arquivamentos de vaults são armazenados, verifique no Registro a chave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nome_do_vault\ArchiveTable.

2. Use um aplicativo de backup, como o Backup Exec, para fazer o backup desta pasta e seu conteúdo.

Programação de backups de bancos de dados usando um plano de manutenção

Para configurar um backup automático recorrente dos bancos de dados SQL dos vaults de arquivos, você pode usar os planos de manutenção do SQL Server Management Studio.

Um plano de manutenção permite criar backups completos dos bancos de dados, que podem ser incluídos na sua rotina normal de backup de arquivos.

Antes de programar os backups do banco de dados:

 O SSIS (Integration Services) precisa estar instalado no servidor SQL. Normalmente, os SSIS são incluídos na etapa Componentes de estação de trabalho do Assistente de Instalação do servidor SQL.

Para obter mais informações, consulte:

http://support.microsoft.com/kb/913967

• O SQL Server Agent precisa estar em execução.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar os planos de manutenção, instale o SQL Server 2005 SP2 ou posterior.

Iniciar o SQL Server Agent

Se o SQL Server Agent não estiver sendo executado, poderá ser exibida uma mensagem informando que o componente "Agent XPs" foi desativado pela configuração de segurança do seu computador.

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > Configuration tools > SQL Server Configuration Manager.
- 2. No painel da esquerda, selecione **SQL Server Services**.
- 3. Se o estado do SQL Server Agent for **Stopped** (interrompido), clique com o botão direito nele e selecione **Start**.



Assegure-se de que o **Start Mode** do Agent esteja definido como **Automatic**. Se não estiver, clique com o botão direito no Agent e selecione **Properties** e configure **Start Mode** na quia Services.

4. Saia do SQL Server Configuration Manager.

Configurar um plano de manutenção para backup do banco de dados

A forma mais fácil de configurar um plano de manutenção de backup é usar o assistente de Manutenção do SQL.

Quando o plano de manutenção de backup for executado, um backup dos bancos de dados dos vaults de arquivos é criado na pasta especificada. Inclua a pasta de backup no seu procedimento normal de backup diário.

Para configurar um plano de manutenção de backup:

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.
- 2. No painel da esquerda, no SQL Server, expanda **Gerenciamento**.
- 3. Clique com o botão direito em **Planos de Manutenção** e selecione **Assistente de Plano de Manutenção**.

Tela	Ação	
Assistente de Plano de Manutenção do SQL Server	Clique em Avançar .	
Selecionar Propriedades do Plano	 Insira um nome e uma descrição para o plano de manutenção. Clique em Alterar para configurar uma programação. 	
	Na caixa de diálogo Propriedades da Agenda de Trabalho, especifique um nome para a programação e escolha a hora de recorrência da execução dos backups de banco de dados. Defina horários próximos do horário de início dos backups diários normais dos arquivos. Em geral, o backup de um banco de dados em um disco rígido leva apenas alguns minutos.	
	3. Clique em OK.4. Clique em Avançar.	
Selecionar Tarefas de Manutenção	Selecione Backup de Banco de Dados (Completo).	
	Se você executa backups diários, pode selecionar também Backup de Banco de Dados (Diferencial) . Você deve criar, no mínimo, um conjunto de backup completo por semana.	
	2. Clique em Avançar .	
Selecionar Ordem da Tarefa de Manutenção	 Certifique-se de que a tarefa de backup está na lista. Clique em Avançar. 	

Tela	Ação
Definir Tarefa Backup de Banco de Dados (Completo)	 Expanda a lista Bancos de Dados. Selecione Todos os bancos de dados de usuários.
	Isso faz com que todos os bancos de dados do Enterprise PDM sejam selecionados e exclui os bancos de dados do sistema SQL que não são necessários para o Enterprise PDM.
	Para selecionar bancos de dados individualmente, selecione Esses bancos de dados e faça suas seleções. Certifique-se de selecionar os bancos de dados do vault de arquivos e o banco de dados principal ConisioMasterDb .
	3. Clique em OK .
	 Selecione O conjunto de backup vai expirar e defina por quantos dias os arquivos de backup existentes devem ser mantidos.
	5. Selecione Backup em disco .
	6. Selecione Criar um arquivo de backup para cada banco de dados.
	7. Em Pasta , insira um caminho local no servidor SQL para uma pasta existente onde os arquivos de backup devem ser criados.
	8. Clique em Avançar .
Selecionar Opções de Relatório	 Para o relatório das tarefas de backup, selecione Gravar relatório em um arquivo de texto ou Enviar relatório por email e especifique onde ele deve ser salvo ou para onde deve ser enviado.
	2. Clique em Avançar .
Concluir o Assistente	Clique em Concluir .
Progresso do Assistente de Plano de Manutenção	Quando todas as tarefas forem concluídas, clique em Fechar .

Restauração de um vault de arquivos

A restauração de um vault de arquivos requer backups recentes dos bancos de dados do vault, do banco de dados ConisioMasterDb, das configurações do servidor de arquivamento e dos arquivos contidos nos arquivamentos do vault de arquivos.

Restauração dos bancos de dados de vaults de arquivos do servidor SQL

- 1. Instale o SQL Server:
 - a) Configure o tipo de login do SQL como modo misto.
 - b) Marque a opção para instalar as ferramentas de gerenciamento.
 - Para obter detalhes, consulte **Instalação e configuração do SQL Server** na página 14.
- 2. Aplique o service pack mais recente do SQL.
- 3. Restaure os arquivos de backup do banco de dados SQL em uma pasta temporária no servidor SQL.
- 4. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.
- 5. No painel da esquerda, clique com o botão direito em **Databases** e selecione **Restore Database**.
- 6. Na caixa de diálogo Restore Database, no campo **To database**, insira o nome que o banco de dados do vault tinha quando foi feito o backup.
- 7. Em Source for restore, selecione From device e clique no botão Browse.
- 8. Na caixa de diálogo Specify Backup, clique em Add.
- 9. Na caixa de diálogo Locate Backup File, selecione o arquivo de backup do banco de dados e clique em **OK** duas vezes para voltar à caixa de diálogo Restore Database.
- Em Select the backup sets to restore, clique em Restore do banco de dados a ser restaurado.
- 11. No painel da esquerda, selecione **Options**.
- 12. No painel da direita, verifique se os caminhos para os arquivos do banco de dados estão corretos.
 - O SQL utiliza, por padrão, os caminhos usados para o backup do banco de dados.
- 13. Clique em **OK** para iniciar a restauração.
- 14. Repita este procedimento para os demais bancos de dados do vault de arquivos, incluindo o banco de dados principal **ConisioMasterDb**.

Verificação da restauração do banco de dados ConisioMasterDb

Após restaurar o banco de dados **ConisioMasterDb**, certifique-se de que as informações nas colunas **VaultName** e **DatabaseName** da tabela **FileVaults** estão corretas. Se alguma entrada estiver faltando, as notificações não poderão ser processadas.

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas Microsoft SQL Server 2008 SQL Server Management Studio.
- 2. Expanda Databases > ConisioMasterDb > Tables > dbo.FileVaults.
- 3. Clique em Columns e verifique as colunas VaultName e DatabaseName.

Restaurar o servidor de arquivamento e os arquivamentos de vaults de arquivos

Use este procedimento para restaurar as configurações anteriores do servidor de arquivamento, incluindo todas as configurações de login e informações de usuários.

1. No novo servidor de arquivamento, restaure os arquivamentos físicos a partir dos backups (pastas 0-F) no mesmo local em que se encontravam antes do backup.

- 2. Instale o servidor de arquivamento.
 - Use as configurações utilizadas na instalação original. Se não tiver certeza, use as opções predeterminadas. Defina o caminho da pasta-raiz como você o definiu originalmente.
- 3. Restaure o arquivo de backup das definições de configuração do servidor de arquivamento Backup.dat na pasta-raiz do arquivamento.
- 4. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 5. Selecione Ferramentas > Configurações de Backup.
- 6. Na caixa de diálogo Configurações de backup, clique em Carregar backup.
- 7. Localize o arquivo de backup das configurações do servidor de arquivamento Backup.dat e clique em **Abrir**.
- 8. Na caixa de diálogo Inserir senha, digite a senha do arquivo de backup.
- 9. Restauradas as configurações, clique em **OK**.

Upgrading Enterprise PDM

You upgrade using the Enterprise PDM installation wizard. The wizard automatically uninstalls any old software components found and then installs the new software.

Follow these instructions when upgrading from a previous Conisio, PDMWorks Enterprise, or SolidWorks Enterprise PDM version or service pack.

To find out which version is currently installed, see **Determining the Current Version** na página 90.

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- About Enterprise PDM Upgrade
- Upgrading the Archive Server
- Upgrading the Database Server
- Upgrading File Vaults
- Upgrading Toolbox in Enterprise PDM

About Enterprise PDM Upgrade

Upgrading from Versions Older than Conisio 6.2

The earliest Conisio version supported by the Enterprise PDM Upgrade Wizard is Conisio 6.2. If you are running Conisio 6.1 or earlier and want to upgrade to SolidWorks Enterprise PDM, you must first upgrade the file vault database and archives to Conisio 6.2 format or later. Follow the instructions included with that version.

For details, see **Determining the Current Version** na página 90.

Upgrading the Enterprise PDM Web Server

To upgrade Enterprise PDM Web Server components from Conisio version 5.3 or older to Enterprise PDM Web Server, uninstall the older Web server using **Add or Remove Programs**, and follow the installation instructions in the *SolidWorks Enterprise PDM Web Server Guide*. For newer versions, follow the standard upgrade procedures.

Client Licenses

A database upgrade to a new major version resets the license count to 0 users. After the upgrade, you must install a valid license for multiple users to log in.

When upgrading from an older service pack, for example Enterprise PDM 2009 SP1 to Enterprise PDM 2009 SP2, your existing license code is still valid.

Visual Basic 6 Add-ins

Visual Basic 6 is not supported in SolidWorks Enterprise PDM 2009 or later. All add-ins must be written as multi-threaded (using, for example, the Visual Studio .Net environment).

Before Upgrading

Perform these tasks before upgrading Enterprise PDM.

- Request a new license file from the SolidWorks customer center or your reseller.
- · Check in all files.
- Back up:
 - SQL Server file vault database

For details, see Programação de backups de bancos de dados usando um plano de manutenção na página 83.

• Complete file vault archive

For details, see Backup de arquivos no arquivamento na página 83.

Archive server settings

For details, see **Backup das configurações do servidor de arquivamento** na página 82.

- Make sure that no users are working in the old file vault. On all clients, users should close all tools started using the file vault, click the Enterprise PDM icon on the right side of the task bar, and choose **Log Off** and **Exit**.
- Remove Visual Basic 6 compiled add-ins from the file vault.

For details, see Removing Visual Basic 6 Add-ins na página 91.

Determining the Current Version

You can find out the current version of Conisio or Enterprise PDM software and the file vault database.

- 1. Open Windows Control Panel.
- 2. Double-click Add or Remove Programs.
- 3. Locate Conisio or SolidWorks Enterprise PDM in the list.
- 4. Click the Click here for support information link.

The Support Info dialog box lists the **Publisher**, **Version**, and **Contact**, and provides links for support information and product updates.

The version numbers correspond to the following installed versions:

Publisher Version Number	Installed Product Version
6.02.0042	Conisio 6.2
6.03.0095	Conisio 6.3
6.04.0022	Conisio 6.4
6.05.0016	PDMWorks Enterprise 2006
7.00.0027 through 7.05.0074	PDMWorks Enterprise 2007 32-bit Edition
7.07.0032 through 7.09.0042	PDMWorks Enterprise 2007 64-bit Edition
8.00.0090 through 8.04.0185	PDMWorks Enterprise 2008
9.00.0723 through 9.05.1225	SolidWorks Enterprise PDM 2009
10.00.0523 through	SolidWorks Enterprise PDM 2010

Determining Which Updates Have Been Applied

- From the Windows Start menu, click All Programs > SolidWorks Enterprise PDM > Administration.
- 2. In the left pane, right-click on the file vault name and select **Properties**.
- 3. In the File Vault Properties dialog box, check the **Installed Updates** list. This list shows the update product, version, and upgrade date.

Removing Visual Basic 6 Add-ins

If an upgraded file vault contains add-ins created in Visual Basic 6, an error is generated when a client browses into the upgraded file vault view.

To remove Visual Basic 6 compiled add-ins:

- From the Windows Start menu, click All Programs > SolidWorks Enterprise PDM
 Administration.
- 2. In the left pane, select the file vault and log in as **Admin**.
- 3. Expand **Add-ins**.
- 4. Right-click the add-in created using Visual Basic 6 and click **Remove**.

Upgrading the Archive Server

If both the archive server and database server software are installed on the same system, you can upgrade or install both components at the same time.

All settings from the previous installation of the archive server are retained.

- 1. Log in locally or remotely as a user with local administrative rights on the system where the archive server is installed.
- 2. Insert the SolidWorks Enterprise PDM DVD.



You can also start the install wizard manually by running \setup\setup\exe from the CD; however, this bypasses the initial screen. Do not try to update the archive server using the \Upgrade\Upgrade.exe file; this file should only be used when performing a database upgrade.

- 3. On the SolidWorks Enterprise PDM installation screen, click **Upgrade**. A warning is displayed stating that older versions of the Enterprise PDM software have been found and will be upgraded.
- 4. Click OK.
- 5. Follow the install wizard steps by clicking **Next** at each screen.
- 6. On the Setup Type screen, select **Server Installation** and click **Next**.



If you are upgrading multiple Enterprise PDM components on the same system, select **Custom**.

7. On the Server Installation screen, ensure that the **Archive Server** is selected and click **Next**.



If the database server is installed on the same system, you can also select it.

8. When the upgrade is complete, click **Finish**.

Upgrading the Database Server

If you upgraded the database server while upgrading the archive server, skip to **Upgrading the File Vault Database** na página 93.

Before upgrading the database server, obtain the following:

- Login information for a user with local administrative rights
- SOL Server name
- Name and password of an SQL user account with read/write access to all Enterprise PDM databases hosted on the SQL Server



If you do not know the name of a user with read and write access, you can use the SQL **sa** account that has these permissions. You can also create a login for this purpose. For details, see **Alterar a conta de login no SQL Server usada pelo Enterprise PDM** na página 34.

To upgrade the database server:

- 1. Log in locally or remotely to the SQL Server where the vault database is hosted.
- 2. Insert the SolidWorks Enterprise PDM DVD.
- On the SolidWorks Enterprise PDM installation screen, click **Upgrade**.
 A message states that an older version of the Enterprise PDM server software has been found and will be upgraded.
- 4. Click **OK**.
- 5. Follow the install wizard steps by clicking **Next** at each screen.

Screen	Action	
Setup Type	Select Server Installation and click Next.	
	To upgrade multiple Enterprise PDM components on the same system, select Custom .	
Server Installation	Select Database Server and click Next .	
SolidWorks Enterprise PDM Database Server SQL Login	1. Do one of the following:	
Database Server SQL Login	 Type the name of the SQL Server to host the file vault databases the database server will manage. 	
	 Click Browse to display a list of available SQL servers and instances on the network. 	
	Select the appropriate name and click $\mathbf{OK}.$	
	 In the Login name field, type the name of an SQL user on the server who has read and write access (i.e., db_owner permission) to all Enterprise PDM databases hosted on the SQL Server (the file vault databases and ConisioMasterDb.) 	
	Use the sa login if unsure.	
	3. In the Password field, type the SQL user's password.4. Click Next.	
	The login information is verified. If it is incorrect, a warning is displayed.	
Ready to Install the Program	Click Install.	
InstallShield Wizard Completed	Click Finish .	

Upgrading File Vaults

To upgrade file vaults, you first upgrade the file vault database and then the file vault archives.

Upgrading the File Vault Database

You can run the Enterprise PDM Database Upgrade Wizard on the archive or database server, or from a system running Enterprise PDM client. However, all installed Enterprise PDM software on the system must match the upgrade wizard version. You cannot run the upgrade wizard on a client or server system that is still using an older version of the software. The database upgrade process may take some time to finish, depending on the database size and version.

Before upgrading the file vault database:

- Obtain a license file for the Enterprise PDM version to which you are upgrading.
- Make sure that no users are working in the vault.
- Back up the file vault database.

For details, see Backup de bancos de dados de vaults de arquivos na página 81.

• Install or upgrade the archive server software.

For details, see **Upgrading the Archive Server** na página 91.

• Install or upgrade the database server software.

For details, see **Upgrading the Database Server** na página 92.

Do not uninstall old clients until the database upgrade has been completed.

To upgrade the file vault database:

- 1. Insert the SolidWorks Enterprise PDM DVD.
- 2. On the SolidWorks Enterprise PDM installation screen, select **How to upgrade from a previous SolidWorks Enterprise PDM version**.

A summary upgrade procedure is displayed

3. After Step 4 of the upgrade procedure, click **Upgrade Database** to start the database upgrade wizard.



Note You can also start the upgrade wizard manually from the $\tt Upgrade$ folder on the install CD by running $\tt Upgrade.exe.$

- 4. When a message box warns that the database and file vault upgrade wizard should only be run by administrators, click **Yes**.
- 5. Complete the steps of the Enterprise PDM Database Update Wizard.

Action
Verify that you have performed all of the upgrade prerequisites, and click Next .
From the server list, select the SQL Server hosting the file vault database you want to upgrade.
If the server is not listed, you can type the name of the SQL system.
2. Click Next .
 In the login dialog box, type the user name and password of an SQL user with sysadmin permissions, such as sa, and click Login.
Select the file vault database(s) to upgrade and click Next .
Click Next to begin the upgrade process.
Do not close the upgrade wizard or turn off the SQL Server until the upgrade is completed.
When the file vault database upgrade finishes, a log is displayed with the actions and results of the upgrade.
To keep a copy of the upgrade log, select and copy the results and paste them to a text file.
Click Finish.

6. You should reboot the Microsoft SQL Server after the databases have been upgraded. If you do not, you may experience performance drops until you reboot the server.

After Upgrading File Vault Databases

SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP02 or later includes functionality to create and manage items. If you install this version and then upgrade a vault database from a previous installation, the upgraded database will not include the default item cards, item BOM, or the serial number that is used to generate item numbers.

To work with items in this vault, use the Enterprise PDM Administration tool to import the following cards and serial number:

- all(Item Card)_gb.crd
- all(Item Search Property)_gb.crd
- all(Item Search Simple)_gb.crd
- all(Item Search)_gb.crd
- all_Item Setup_languagecode.cex, where languagecode is the code for your language

Importing Item Cards

1. From the Windows **Start** menu, click **All Programs** > **SolidWorks Enterprise PDM** > **Administration**.

- 2. Right-click Cards and click Open.
- 3. In the Card Editor, click **File > Import**.
- 4. In the Open dialog box, for Look in, navigate to install dir\Default Cards.
- 5. In the card list, select **all(item Card)_gb.crd**, and click **Open**.
- 6. Click **File** > **Save** to save the card to the vault.
- 7. Repeat Steps 3 through 6 to import the rest of the item data cards.

Importing the Serial Number and Item BOM

- 1. Right-click the upgraded vault and select **Import**.
- 2. In the Open dialog box, for **Look in**, navigate to <code>install dir\Default Data</code>.
- 3. In the file list, select all_Item Setup_language.cex, and click Open.
- 4. In the confirmation message, click **OK**.

Upgrading File Vault Archives

After you upgrade the file vault database, you can upgrade the file vault archives using the Enterprise PDM administration tool, which is only available on client installations.

Upgrading file vault archives consists of these tasks:

• Upgrading or installing an initial Enterprise PDM client on the computer where you will upgrade the file vault archives.



You will upgrade other clients after the file vault archives are updated.

- Upgrading the file vault archive using the Enterprise PDM administration tool on the initial client computer.
- Upgrading the remaining Enterprise PDM clients.

The vault archive upgrade process can take several hours to complete depending on the number of files and size of the archive. During the upgrade, users cannot work in the file vault.

Before upgrading the file vault archives:

- Back up the entire file vault archive. (For details, see Backup e restauração de vaults de arquivos na página 81.)
- Make sure no users are logged on to Enterprise PDM.
- Obtain the login credentials of:
 - A Windows user account with administrative access to the archive server
 - An Enterprise PDM account with file vault management permission

Upgrading the Initial Enterprise PDM Client

- 1. Log in to a client workstation as a user with local administrative rights.
- 2. Insert the SolidWorks Enterprise PDM DVD.
- 3. On the SolidWorks Enterprise PDM installation screen:
 - If an older version of Enterprise PDM client is installed, click Upgrade.
 At the message that the current client software will be upgraded, click OK.
 - If Enterprise PDM client is not installed, click **Install**.

- 4. Follow the install wizard steps by clicking **Next** in each screen.
- 5. On the Setup Type screen, choose one of the following:
 - To upgrade or install the client without Item Explorer, select Client Installation and click Next.
 - To include the Item Explorer:
 - 1. Select **Custom**.
 - 2. On the Custom Setup screen, under Client, click **Item Explorer** and select **This feature will be installed on local hard drive**.
 - 3. Click Next.



If you are upgrading multiple Enterprise PDM components on the same system, select **Custom**.

6. Follow the installation wizard as you would if you were installing a new client. For details, see **Instalação de clientes por meio do Assistente de Instalação** na página 52.



On the Choose Product Type screen, select the correct product for your client license type.

Upgrading the File Vault Archives

- From the Windows Start menu, click All Programs > SolidWorks Enterprise PDM > Administration.
- 2. If the archive server hosting the upgraded file vault is not shown in the left pane:
 - a) Select **File** > **Add Server**.
 - b) In the Add Server dialog box, select or type the name of the archive server, specify the port, and click **OK**.
 - c) Log in to the archive server using a Windows user account with administrative access to the archive server.
- 3. Expand the archive server in the left pane. File vault archives that require upgrading are listed under the archive server with a red icon .
 - If the icon is not shown, refresh the view by right-clicking the archive server name and selecting **Refresh**.
 - If the icon is still not shown after refreshing, the file vault archive is up to date and no upgrade is required.
- 4. Right-click the archive name and click **Upgrade**.

If you are prompted to log in, enter a Enterprise PDM username and password for a user with file vault management permission (usually Admin).

Two messages are displayed:

- The first warns that the upgrade can take a long time and that no users should be logged in.
- The second states that a backup of the archive server should exist.

If you have met these prerequisites, click **Yes** for both.

During the archive upgrade, the Work Monitor window displays a progress bar. Do not abort the process until the word "**Completed!**" appears.



If you have multiple file vault archives to upgrade, you can start the upgrade on those also. They are added to the Work Monitor.

When the upgrade finishes, you can view a log of the upgrade results by clicking **Show Log**.

- 5. Close the Work Monitor.
- 6. To verify that the upgrade was successful, log in to the file vault view and try to retrieve a file.

Upgrading a Replicated File Vault Archive

Upgrading file vault archives replicated on other servers requires additional configuration processes.

When upgrading archive servers hosting a replicated file vault:

- You must upgrade the archive server software on all servers hosting the replicated vault. The selected archive will still be upgraded and you will have to launch the archive upgrade for the replicated servers separately once the software is upgraded.
- If the archive server software is upgraded on all replicated archive servers and they show up in the administration tree, the replicated file vault archive will be upgraded on all servers simultaneously.
- If the vault is replicated and the replicated archive servers are not listed in the administration tree, a dialog is shown where you can select to attach to the replicated server. If you opt not to connect, only the selected archive will be upgraded and you will have to launch the archive upgrade for the replicated servers separately.

Upgrading the Remaining Clients

When the file vault database and archive have been upgraded, you can upgrade the remaining clients to Enterprise PDM.

Use the same procedure as when you upgraded the first client. For details, see **Upgrading the Initial Enterprise PDM Client** na página 96.

After Upgrading Clients

After updating Enterprise PDM clients, complete the post-processing configuration steps.

After upgrading:

- In the Enterprise PDM Administration tool, activate the new license file to allow multiple users to log in.
- Optionally, update the default Complete search and Users search cards. (You should do this if upgrading from version 2006 or earlier.)



Upgrading cards removes any changes you have made to them.

• Update add-ins.

Add-ins for SolidWorks Enterprise PDM 2009 and later must be multi-threaded.

• The PDMWorks Enterprise 2007 Dispatch module is single-threaded. Use the Dispatch modules on the SolidWorks Enterprise PDM DVD, which are compiled as multi-threaded, to update the Dispatch add-in.

• If the upgraded file vault contains add-ins created in Visual Basic 6, when clients browse into the upgraded file vault view, they receive error messages that the add-ins are not multi-threaded.

Remove Visual Basic 6 add-ins and replace them with add-ins that are built as multi-threaded.

When you perform these tasks on one client, they are distributed to other clients automatically.

Activating a New License File

- From the Windows Start menu, click All Programs > SolidWorks Enterprise PDM > Administration.
- 2. Browse to the file vault in the left pane and log in as Admin.
- 3. Under the file vault, double-click **License**.
- 4. In the Set License dialog box, under **License File**, type the path to the new license file or browse to it, and click **OK**.

Updating the Default Search Cards

- In the Enterprise PDM administration tool, under the file vault, expand right-click Cards and click Open Card Editor.
- 2. In the Card Editor, select **File > Import**.
- 3. Locate and open the Complete search card all(Search Complete)_gb.crd.
 By default, this is located in ...\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Default Cards.



Card are language-specific. Choose the appropriate card for your environment.

- 4. In the Card Editor dialog box, under **Card Properties**, assign the users and groups that may use the search card.
- 5. To save the search card, select **File** > **Save**. Assign a new name or overwrite the existing card, if needed.
- 6. Repeat Steps 4 through 7 for the search users card, **All(Search Users)_gb.crd**.

Updating Add-ins

- 1. In the Enterprise PDM administration tool, under the file vault, expand Add-ins.
- 2. To update the **Dispatch** add-in:
 - a) Right-click **Dispatch** and click **Remove**.
 - b) Click **Yes** to confirm that you want to remove the add-in.
 - c) Right-click Add-ins and click New Add-in.
 - d) Locate the appropriate Dispatch add-in on the SolidWorks Enterprise PDM DVD under \Support\Dispatch\.



On a 64-bit operating system, select both Dispatch.dll and Dispatch64.dll.

- e) Click Open.
- 3. In the Properties dialog box, click **OK**.
- 4. Repeat Steps 2 and 3 for any other add-ins that are not multi-threaded.

The updated add-ins are distributed automatically to the other clients when they log in.

Upgrading Toolbox in Enterprise PDM

If you have integrated SolidWorks Toolbox with Enterprise PDM, when you upgrade the SolidWorks software, Toolbox is upgraded if parts have been added.

Before you run SolidWorks Installation Manager to start the upgrade, you must prepare the Toolbox folder.

- On the first computer to perform the upgrade, you must check out the Toolbox database so that the SolidWorks Installation Manager can write to it. Use **Get Latest Version** to download the Toolbox parts to the local cache so that the installer can verify whether parts need to be updated or added.
- For subsequent computers, get the latest versions of the Toolbox files from Enterprise PDM before running SolidWorks Installation Manager.

To upgrade the first Enterprise PDM computer:

- 1. In Windows Explorer, navigate to the Toolbox folder in the Enterprise PDM vault.
- 2. Right-click the Toolbox folder and click **Get Latest Version**.
- 3. Check out the Toolbox database, SWBrowser.mdb, from vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language.
- 4. Run the SolidWorks Installation Manager to upgrade the SolidWorks software (including SolidWorks Toolbox).
- 5. In Windows Explorer, check in the Toolbox folder to add any new or changed files to the vault.

For subsequent computers, before initiating the SolidWorks Enterprise PDM upgrade, use **Get Latest Version** to download the vault Toolbox folder.

SolidWorks Installation Manager will verify that the Toolbox files are up to date when you run the installation.

Atualizar arquivos do SolidWorks

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- **Atualizar arquivos do SolidWorks**
- Atualização obrigatória de software utilitários
- Requisitos de sistema
- Preparação para a atualização
- **Selecting Version Settings**
- Running the Upgrade Utility
- Criar e usar arquivos de instrução de trabalho
- Concluir uma atualização interrompida
- After Upgrading
- **Managing Backup Files**

Atualizar arquivos do SolidWorks

A ferramenta Atualização de Versão de Arquivos do SolidWorks Enterprise PDM atualiza arquivos do SolidWorks de uma versão anterior para um formato de arquivo do SolidWorks mais recente.




📤 Depois de atualizar os arquivos você não poderá mais abri-los em versões anteriores do SolidWorks.

Essa ferramenta automaticamente faz o check-out, atualiza e faz o check-in dos arquivos do SolidWorks que estão armazenados em vaults do Enterprise PDM. Os arquivos referidos, rótulos de revisão e estados do fluxo de trabalho são mantidos intactos.

Os únicos arquivos atualizados são os que estão no formato .sldprt, .slddrw e .sldasm. Atualize manualmente os arquivos de template e bloco do SolidWorks.

Várias estações de trabalho executando a ferramenta de atualização podem executar atualizações simultâneas para reduzir o tempo da atualização. A primeira estação a executar a ferramenta de atualização atua como a estação de trabalho mestre, que cria o plano de atualização. Esse plano consiste de vários arquivos de instrução de trabalho, um para cada estação que participa no processo de atualização. Para obter instruções de como criar arquivos de instrução de trabalho, consulte Criar e usar arquivos de instrução de trabalho na página 105.



Os arquivos de instrução de trabalho contêm três estruturas que refletem os relacionamentos pai-filho dos arquivos do SolidWorks. Ambas as estações, mestre e escrava, podem executar arquivos de instrução de trabalho adicionais depois de terminar o processamento do primeiro arquivo. Embora peças e submontagens possam ser compartilhadas por outras montagens, cada arquivo é atualizado somente uma vez.



Se uma montagem contém referências a peças que não estão na versão mais recente, você pode escolher uma configuração de versão que vincula a montagem à versão mais recente das peças referidas. Como alternativa, escolha uma configuração de versão que substitui a versão existente dos arquivos referidos com a versão mais recente. Consulte **Selecting Version Settings** na página 104.

Atualização obrigatória de software utilitários

Use a versão de atualização do software correspondente à versão do SolidWorks para a qual você está atualizando.

Versão do SolidWorks	Versão do Enterprise PDM	Utilitário de atualização
SolidWorks 2008	•	Do disco da instalação de
	SolidWorks Enterprise PDM 2009	2008
	·	Do disco da instalação de 2009
SolidWorks 2009	SolidWorks Enterprise PDM 2009	Do disco da instalação de 2009
SolidWorks 2010	SolidWorks Enterprise PDM 2010	Do disco da instalação de 2010
SolidWorks 2011	SolidWorks Enterprise PDM 2011	Do disco da instalação de 2011

Requisitos de sistema

Os requisitos de sistema dependem do banco de dados de vault sendo atualizado. Esses requisitos dependem da estrutura do banco de dados, incluindo o número de arquivos, versões e referências que serão convertidos.

Use estações de trabalho potentes. Como os arquivos são abertos e salvos novamente no SolidWorks, é importante que as estações de trabalho usadas tenham recursos suficientes para lidar mesmo com as mais complexas estruturas de montagens. O ideal é usar estações de trabalho de 64 bits com, pelo menos, 4GB de RAM e amplo espaço livre no disco rígido.

Interrompa todos os processos não essenciais para liberar o máximo possível de recursos na estação de trabalho sendo usada.

Veja a seguir recomendações específicas:

Servidor de arquivamento

Quando a conversão é executada sobrescrevendo as versões existentes dos arquivos, é criado um backup para cada um dos arquivos substituídos. O servidor de arquivamento precisa ter capacidade de disco para armazenar esses arquivos de backup.

Antes de a atualização começar, uma tela de mensagem apresenta o espaço necessário, com base nos arquivos selecionados para a atualização.

Estações de trabalho

Todas as estações de trabalho que serão usadas na atualização precisam ter RAM suficiente para abrir a maior das montagens a serem convertidas. É recomendada um mínimo de 4 GB para a RAM.



A SolidWorks recomenda um mínimo de 6 GB de RAM (ou mais para os sistemas operacionais Windows 7 x64).

Preparação para a atualização

Prepare as estações de trabalho envolvidas na atualização antes de iniciar o processo.

Execute um backup completo do vault, incluindo:

- Banco de dados do vault de arquivos
 - Consulte Backup de bancos de dados de vaults de arquivos na página 81.
- Arquivos de arquivamento

Consulte Backup de arquivos no arquivamento na página 83.

Nas estações de trabalho mestre e escravas que estão participando do processo de atualização:

- 1. Instale a mesma versão e nível de revisão do cliente Enterprise PDM.
- 2. Crie vistas locais do vault a ser atualizado.
- 3. Faça o check-in de todos os arquivos no vault.
- 4. Feche o SolidWorks.

Na estação de trabalho mestre:

- 1. Conceda aos clientes participantes o acesso de leitura/gravação a todos os arquivos no vault que você está atualizando.
- 2. Crie uma pasta para os arquivos de instrução do trabalho de atualização e compartilhe-a com todos os clientes participantes concedendo permissões completas (leitura/gravação).

Selecting Version Settings

The Version Settings screen lets you specify which versions and revisions of your selected file type will be upgraded and whether old versions will be overwritten.



Before you perform a full conversion, test the conversion of older files by opening a sample set in the target version of SolidWorks to check for any conversion errors.

Select **Create new version of files** if you want only the most recent versions of files to be upgraded and to preserve the existing versions of the files in the older file format. New Enterprise PDM versions are created.

Select **Overwrite existing versions of files** if you want to:

- Overwrite all versions of files with upgraded files.
- Specify which versions of files to overwrite by selecting one or both of the following:
 - **Latest version** The tool upgrades the latest versions of files plus all files that they reference.
 - **Versions with a revision** The tool upgrades all files with revision tags.




If you choose to overwrite existing versions, the File Version Upgrade tool creates a backup of files before upgrading them. You can delete backed up files after confirming that the upgrade is successful. See **Managing Backup Files** na página 108.



Assemblies that contain cyclic references are not upgraded if you select to overwrite existing versions of files.

Upgrade Scenarios

The following topics illustrate the possible upgrade scenarios for the set of files below.



→ reference

Running the Upgrade Utility

To run the upgrade utility:

- 1. On the Windows Start menu, click All Programs > SolidWorks Enterprise PDM > File Version Upgrade.
- 2. On the Welcome screen, do one of the following:
 - To set up the upgrade, click **Initiate a new upgrade process (Master Workstation)**.
 - To run a work instruction file created for the upgrade, click **Participate in an upgrade process (Slave Workstation)**.
 - To retry an upgrade that was terminated unexpectedly, click Restart an interrupted upgrade process (Master and Slave Workstation).
- 3. Follow the instructions in the upgrade wizard.

Criar e usar arquivos de instrução de trabalho

Com a criação de arquivos de instrução de trabalho você pode executar a ferramenta de atualização simultaneamente em várias estações de trabalho para reduzir o tempo da atualização.

Você cria os arquivos de instrução de trabalho na primeira estação de trabalho que executa a ferramenta de atualização, que se torna a estação mestre.

Para criar e usar arquivos de instrução de trabalho:

- 1. Crie uma pasta compartilhada e conceda direito de acesso de leitura e gravação a todas as estações de trabalho que participarão na atualização.
- 2. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Atualização de Versão de Arquivos.
- 3. Na tela Bem-vindo, selecione **Iniciar um novo processo de atualização de versão** (**Estação de trabalho mestre**) e clique em **Avançar**.
- 4. Execute as instruções apresentadas nas telas do Assistente.
- 5. Na tela Configurações de atualização de versão:
 - a) Em Configurações de atualização de versão, selecione Dividir o trabalho de atualização de versão em vários arquivos de instrução de trabalho.
 - b) Especifique o número de arquivos de instrução de trabalho a serem criados.
 - c) Para Local compartilhado para os arquivos de instrução de trabalho, digite o nome da pasta compartilhada que você criou na etapa 1 ou clique no Procurar para navegar até a pasta.



O nome dessa pasta precisa estar no formato UNC.

- d) Clique em Avançar.
- 6. Na tela Pronto para atualizar arquivos, execute uma destas ações:
 - Para executar a atualização agora, clique em Sim.
 Quando aparecer uma mensagem de conclusão, clique em OK.
 - Para sair do utilitário de atualização e executar os arquivos de instrução de trabalho em outro momento, clique em Não.
- 7. Se você selecionou **Não** na etapa 6, execute novamente a ferramenta Atualização de Versão de Arquivos para executar a atualização usando os arquivos de instrução de trabalho.
- 8. Na tela Bem-vindo, selecione **Participar em um processo de atualização (Estação de trabalho escrava)**.
- 9. Na tela Selecionar arquivo de instruções de trabalho:
 - a) Navegue até o local dos arquivos de instrução de trabalho.
 - b) Selecione o arquivo a ser processado.
 - c) Clique em **Avançar**.
 A tela Resumo do arquivo de instruções de trabalho exibe um resumo somente para leitura das configurações definidas para a atualização.
 - d) Clique em **Avançar**.
- 10. Na tela Pronto para atualizar arquivos:
 - a) Clique em **Exibir arquivos** para ver uma lista dos arquivos que serão atualizados.
 - b) Para executar a atualização, clique em **Sim**.
 - c) Quando aparecer uma mensagem de conclusão, clique em **OK**.

Concluir uma atualização interrompida

Às vezes uma atualização é interrompida inesperadamente, por exemplo, quando você perde a conexão com a rede ou ocorre uma falha da energia elétrica .

Para completar uma atualização que foi interrompida:

- 1. Clique em **Repetir** na mensagem de erro.
- 2. Na mensagem que indica que a conversão não foi concluída com êxito, clique em **OK**
- 3. Clique em **Sair**.
- 4. Solucione o problema que causou a interrupção. Por exemplo, restaure a conexão com a rede ou reinicialize o computador.
- 5. Execute novamente o utilitário de atualização.
- 6. Na tela Bem-vindo, selecione Reiniciar um processo de atualização interrompido (Estações de trabalho mestre e escrava).
- 7. Na tela Continuar migração interrompida, clique em **Avançar**.
- 8. Na tela Resumo do arquivo de instruções de trabalho, clique em **Avançar**.
- 9. Na tela Pronto para atualizar arquivos, clique em **Concluir**.

After Upgrading

When the upgrade is complete:

- View the Formatos de nome de arquivo para logs de atualização na página 107.
- Manually upgrade files that the tool was unable to upgrade automatically.



📤 Manual upgrade creates new versions. If you upgraded using Overwrite existing versions, manual upgrade will invalidate the reference structure.

- Optionally, use **Get Latest Version** to create local copies of files that were converted on other workstations.
- Open a subset of converted files in SolidWorks to verify that the conversion was
- If you selected to overwrite existing versions of files, after ensuring that the upgrade was successful, remove the backup files from the archive server. See Locating and Removing Backup Files na página 108.

Formatos de nome de arquivo para logs de atualização

Os nomes de arquivos os logs de atualização assumem os sequintes formatos:

Arquivos que foram atualizados

Utilitário de Atualização <id>Batch<n>.log

onde:

- <id> é uma string alfanumérica exclusiva
- <n> é o número do arquivo de lote para o qual foi criado o log

Exemplo: Utilitário de Atualização 471F2FDS Batch 4.log

Arquivos que não puderam ser atualizados

Utilitário de Atualização <id>Batch<n>.logExcluded.log

Exemplo: Utilitário de Atualização 471F2FDS4.logExcluded.log

Managing Backup Files

If you choose to overwrite existing versions of files when you upgrade, the upgrade tool creates a backup file for each overwritten file.

These backup files remain after the upgrade. You can remove them after you verify that the upgrade succeeded.

Locating and Removing Backup Files

When the upgrade is complete and you are satisfied that the upgraded files are correct, you can remove the backup files to free up disk space.

Each file archive is stored under the file vault archive folder.

- 1. To locate the file vault archive folder:
 - a) Run regedit.
 - b) Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vault name\ArchiveTable.

The file archives are spread out over 16 subfolders.



If the vault archive has been split up, some of those subfolders might be on different drives.

- 2. Use Windows search or another search method to search for all files under the vault archive with a name starting with bak.
- 3. Delete all the files that are found.

Configurações adicionais

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Gerenciar o tamanho do log de transações SQL
- Configuração do Enterprise PDM para comunicação usando somente endereços
 IP
- Migração de componentes do servidor para outro sistema

Gerenciar o tamanho do log de transações SQL

Cada banco de dados SQL contém um arquivo de banco de dados (.mdf) e pelo menos um arquivo de log de transações (.ldf). O arquivo de banco de dados armazena os dados físicos adicionados ao banco de dados e o log de transações mantém os registros das modificações no banco de dados. O SQL Server usa o log de transações para manter a integridade do banco de dados, em particular durante recuperações.

Por padrão, o método de recuperação de um banco de dados SQL é definido como o modelo de recuperação completo, o que significa que toda alteração no banco de dados é registrada no log. Um log de transações grande pode aumentar até não haver mais espaço em disco e causar a queda do desempenho do SQL Server.

O modelo de recuperação completo é preferível quando se quer restaurar os arquivos como eram em um determinado momento, contudo, se você executa o backups dos banco de dados todas as noites e quiser garantir que o log de transações não aumente a ponto de comprometer o desempenho do SQL, terá de alternar para o modelo de recuperação simples.

Para diminuir o tamanho de um log de transações muito grande após alternar para o modelo de recuperação simples, você pode usar a opção Shrink do SQL Server Management Studio.

Para obter mais detalhes sobre como alterar o modelo de recuperação, consulte os manuais on-line do SQL Server e este artigo da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:

http://support.microsoft.com/?kbid=873235

Mudar para o modelo de recuperação simples

- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.
- 2. No painel da esquerda, expanda a pasta **Databases**, clique com o botão direito no nome do banco de dados e selecione **Properties**.
- 3. Na caixa de diálogo Database Properties, no painel da esquerda, selecione **Options**.
- 4. Na lista **Recovery model**, selecione **Simple** e clique em **OK**.

Reduzir o tamanho do log de transações

- Clique com o botão direito do mouse no nome do banco de dados e selecione Tasks
 Shrink > Files.
- 2. Na caixa de diálogo Shrink File, na lista **File type**, selecione **Log**.
- 3. Clicar em OK.

Configuração do Enterprise PDM para comunicação usando somente endereços IP

Por padrão, quando um ambiente Enterprise PDM é configurado, os clientes se comunicam com os servidores usando nomes de sistema. Se a pesquisa DNS estiver instável ou não for suficiente para a configuração da rede, você pode configurar o Enterprise PDM para usar somente os números IP para as comunicações.

Essa configuração envolve o seguinte:

- 1. Atualização do servidor de arquivamento
- 2. Atualização do SQL Server
- 3. Atualização dos clientes Enterprise PDM



Ao se conectar com o servidor de arquivamento, você pode remover e reanexar a vista do vault de arquivos usando o endereço IP do servidor de arquivamento, em vez de atualizar o Registro manualmente.

Atualizar o servidor de arquivamento para a comunicação usando endereços IP

- No sistema que executa o servidor de arquivamento, no menu Iniciar do Windows, clique em Executar > regedit para abrir o Registro.
- 2. Localize a chave do servidor de arquivamento:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer

- 3. No painel da direita, clique com o botão direito e selecione **Novo > Valor da seqüência** e dê ao valor o nome ServerName.
- 4. Clique duas vezes em **ServerName**.
- 5. Na caixa de diálogo Editar seqüência, no campo **Valor**, digite o endereço IP do servidor de arquivamento e clique em **OK**.
- 6. Localize a chave do vault de arquivos:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname

- 7. Clique duas vezes em **Server** e atualize o campo **Valor** com o endereço IP do servidor SQL que hospeda o banco de dados do vault, então clique em **OK**.
- 8. Reinicie o serviço do servidor de arquivamento.

Atualizar o servidor SQL para a comunicação usando endereços IP

1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.

- 2. No painel da esquerda, expanda **Databases**, o banco de dados do vault , **Tables**.
- 3. Clique com o botão direito em dbo.ArchiveServers e selecione Abrir tabela.
- 4. Em **ArchiveServerName**, altere a entrada para o endereço IP do servidor de arquivamento que hospeda o vault.
- 5. Clique com o botão direito do mouse em dbo.SystemInfo e selecione Abrir tabela.
- 6. Em **ArchiveServerName**, altere a entrada para o endereço IP do servidor de arquivamento que hospeda o vault.
- 7. Saia do Microsoft SQL Management Studio.

Atualizar os clientes Enterprise PDM para comunicação usando endereços IP

- 1. Se tiver iniciado o Enterprise PDM, saia do aplicativo clicando no ícone do Enterprise PDM

 no lado direito da barra de tarefas e selecionando **Sair**. Certifique-se de que a ferramenta de administração não está sendo executada.
- 2. No sistema que executa o servidor de arquivamento, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar** > **regedit** para abrir o Registro.
- 3. Localize a chave da vista do vault de arquivos:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault

- 4. Atualize o valor **DbServer** com o endereço IP do SQL Server que hospeda o banco de dados do vault.
- 5. Atualize o valor **ServerLoc** com o endereço IP do servidor de arquivamento que hospeda o arquivamento do vault.
- 6. Se a ferramenta de administração foi usada no cliente, exclua a seguinte chave: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin



A chave será recriada quando a ferramenta de administração for iniciada.

Verificar a comunicação por endereço IP

- 1. Quando todos os servidores e clientes estiverem atualizados, verifique se é possível:
 - Fazer o login no vault de arquivos.
 - Adicionar um novo arquivo.
 - Obter um arquivo existente no vault.
- 2. Se o vault for replicado, certifique-se de estar usando os endereços IP na caixa de diálogo das configurações da replicação.
- 3. Se você tiver problemas em conectar-se com os novos endereços:
 - Verifique se há erros no log do cliente e do servidor de arquivamento.
 - Certifique-se de que é possível efetuar o ping nos servidores, a partir do cliente, usando os endereços IP fornecidos.

Migração de componentes do servidor para outro sistema

Siga esses procedimentos quando mover os componentes do servidor Enterprise PDM de um sistema para outro ou quando mudar o nome do sistema do servidor para verificar qual banco de dados e entradas do Registro devem ser atualizadas.

Estas instruções descrevem a migração tanto do servidor de banco de dados quanto do servidor de arquivamento. Se você estiver movendo apenas um deles, siga somente as instruções que se aplicam.



Antes de começar, certifique-se de que ninguém está usando o Enterprise PDM.

Copiar arquivos para o novo servidor

1. No SQL Server antigo, faça o backup do banco de dados do vault de arquivos e do **ConisioMasterDb**.

Para obter detalhes, consulte **Backup de bancos de dados de vaults de arquivos** na página 81.

- 2. Copie o arquivo de backup para o novo servidor.
- 3. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 4. Para fazer o backup das configurações do servidor de arquivamento:
 - a) Selecione Ferramentas > Configurações de backup
 Para obter detalhes, consulte Backup das configurações do servidor de arquivamento na página 82.
 - b) Limpe o campo de senha ou defina uma senha e clique em **Iniciar backup**.
 - c) Copie o arquivo de backup (backup.dat) para o novo servidor.
- 5. Copie a pasta do arquivamento do vault de arquivos inteira do servidor antigo para o novo servidor, mantendo o mesmo caminho.



Se não tiver certeza da localização dos arquivamentos, verifique esta chave do Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable

Configurar o banco de dados SQL migrado

- No novo servidor, instale o software SQL Server.
 Para obter detalhes, consulte Instalação do SQL Server 2008 na página 14.
- 2. Para manter as configurações de agrupamento iguais às do servidor antigo:
 - a) No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio.
 - b) Clique com o botão direito no servidor e selecione **Properties**.
 - c) Na caixa de diálogo Server Properties, no painel da direita, observe a configuração **Server Collation** do servidor antigo e anote esses dados.
 - d) Durante a nova instalação do SQL, selecione **Custom** e defina o mesmo agrupamento.

3. Restaure o banco de dados a partir do backup, mantendo o nome original.



Interrompa o serviço SQL Server antigo ou torne off-line os bancos de dados antigos, para não ter dois servidores com o mesmo banco de dados de vault ativo.

4. No banco de dados restaurado, atualize o nome do servidor de arquivamento nas tabelas **ArchiveServers** e **SystemInfo**.



Em um ambiente replicado, a tabela **ArchiveServers** contém todos os servidores replicados. Certifique-se de atualizar somente a entrada do servidor migrado. Não altere a entrada em **VaultName**.

- 5. Para permitir a indexação do banco de dados do vaults de arquivos migrado, crie uma entrada de vinculação de servidor:
 - a) No Microsoft SQL Management Studio, clique com o botão direito no banco de dados migrado e selecione **New Query**.
 - b) Digite o comando a seguir na janela de consulta e pressione **Executar** (F5) para executar a consulta.

Exec Sys_IndexServerLink 1



Se a indexação já estiver configurada no servidor antigo, remova e recrie o catálogo de indexação no novo servidor, usando o nó **Indexação** na ferramenta Administração.

Configurar o servidor de arquivamento migrado

- Instale o servidor de arquivamento no novo servidor. Use as configurações predeterminadas utilizadas no servidor antigo, se você se lembrar delas.
 Para obter detalhes, consulte Instalação do servidor de arquivamento do SolidWorks Enterprise PDM na página 41.
- 2. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas > SolidWorks Enterprise PDM > Configuração do servidor de arquivamento.
- 3. Selecione Ferramentas > Configurações de Backup.
- 4. Na caixa de diálogo Configurações de backup, clique em **Carregar backup**. As configurações do servidor de arquivamento antigo são importadas.
- No novo servidor de arquivamento, no menu **Iniciar** do Windows, clique em **Executar** regedit para abrir o Registro.
- 6. Atualize e verifique as seguintes chaves, que podem ser diferentes das configurações do servidor antigo:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Computers\local\Archives

Certifique-se de que o valor predeterminado aponta para a pasta-raiz correta (a pasta pai) na qual o arquivamento de vault de arquivos é armazenado (isto é, o caminho para o qual a pasta de arquivamento do vault de arquivos foi copiada). Digite, por exemplo:

C:\Arquivos de Programas\SolidWorks Enterprise PDM\Data

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nome do vault

Certifique-se de que o valor **Server** está atualizado com o nome do novo SQL Server e que **SQLDbName** corresponde ao nome do banco de dados armazenado. Não altere a entrada em **DbName**.

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nome_do_vault\ArchiveTable

Certifique-se de que todos os caminhos apontam para o local do arquivamento do vault de arquivos para onde você copiou os arquivos (do servidor antigo).

7. Interrompa a execução do servidor de arquivamento antigo.

De preferência, desconecte o servidor antigo da rede, para que ele fique indisponível até que todos os clientes estejam atualizados, ou interrompa o servidor de arquivamento e o serviço do SQL Server.

Atualizar as chaves de Registro dos clientes

1. Em cada cliente, atualize a seguinte chave do Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault

Atualize **DbServer** e **ServerLoc** com o nome do novo servidor.



Em clientes de 64 bits, atualize **DbServer** e **ServerLoc** nesta chave do registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks \Application\PDMWorks Enterprise\Databases\nome_do_vault

2. Em cada cliente, exclua a seguinte chave do Registro:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Application\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin

Atualizar as configurações de replicação

Se você está movendo os componentes do servidor de arquivamento em um ambiente replicado, atualize as configurações de replicação para refletir o nome do novo servidor de arquivamento.

- 1. Em um cliente atualizado, abra a ferramenta Administração e faça o login no vault.
- 2. Clique com o botão direito em Configurações de replicação e clique em Abrir.
- 3. Na caixa de diálogo Configurações de replicação, em **Conexões**, selecione a primeira linha.
- 4. Em **Conexão selecionada**, para **Endereço IP ou nome DNS**, digite o novo endereço IP ou o nome do servidor de arquivamento migrado.
- 5. Reinicie o serviço de servidor de arquivamento em cada servidor que está replicando o vault de arquivos.

Verificar a migração do servidor

1. Faça o login como o usuário **Admin** e veja a listagem do vault de arquivos.

2. Certifique-se de que o servidor de arquivamento está totalmente operacional, adicionando um arquivo de texto, efetuando seu check-in e excluindo-o.

Se você não puder fazer o login, ou adicionar, fazer o check-out, modificar e fazer o check-in do novo arquivo, verifique **Migração de componentes do servidor para outro sistema** na página 112.